


SHARP

取扱説明書 液晶カラーテレビ 形 名

エルシー LC-22SV3



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に 記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

もくじ

	はじめに	安全上のご注意	4
-		警告	4
		注意	_
		本機の特長	
		付属品	
		各部のなまえ(本体)	
		各部のなまえ(リモコン)リモコンの準備と使いかた	
		かたコンの年間と使いかに	
L		の反いになる別の十個	1 -
	_		
	▋設置する	設置のしかた	16
		別売品を使って設置する	
		アンテナを接続する	
		VHF/UHFアンテナを接続する	
		ACアダプターを接続する	
		ふだんの使いかた	
		メニュー画面について	
		メニュー操作の基本手順	
		テレビメーューで設定できる項目	
L		FQ コンしューター /グニュー C設定 Ce る項目	22
	_		
	■ テレビを楽しむ	テレビのチャンネルを設定する	24
		オートプリセットで自動設定する	25
		地域番号で設定する	
		地域番号早見表	_
		地域番号一覧表	
		マニュアルで1局ずつ設定する	
		受信状態を微調整する(受信微調整)チャンネルをとばして選局する(チャンネルスキップ)	
		テャノネルをこはして選向する(チャノネルスキッノ) 画面のチャンネル表示を変える(チャンネル表示変更)	
		回回のデャンネルを示を复える(デャンネルを示を更) タイマー機能を設定する	
		時計を合わせる(時刻設定)	
		指定した時刻に電源を入れる(オンタイマー)	
		指定した時間後に電源を切る(オフタイマー)	
		テレビモードのワイド画面設定	46
		テレビモードの画面サイズを設定する	47
		画面の位置を調整する	
		オートモードで4:3映像をそのまま見る	
		画面サイズの最適化 識別切換機能)	
		ED識別の設定	
		S2識別の設定 PCモードのワイド画面設定	
		PCモードの画面サイズを設定する	
		PCモートの画面サイスを設定する	
		映り具合や画面位置を個別に調整する	
		テレビモードの映像・音声を調整する	
		最適な映像ポジションを選ぶ	
		テレビモードの映像を調整する	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		スピーカー音声を調整する	63
		音声モードを切り換える	
		PCモードの映像を調整する	
		PCモードの映像を調整する	
		便利な機能を使う	
		ヘッドホンの音量を調整する	
		映像の上下左右を反転させる	68

■ テレビを楽しむ	省エネ機能を使う	
(つづき)	画面の明るさを自動調整する(オートセーブ)	69
	画面の明るさを設定する(調光)	70
	無操作オフ機能を設定する	7 1
	無信号オフ機能を設定する	72
外部機器との	端子のなまえとはたらき	74
接続	ビデオ機器の再生映像を楽しむ	
JXWG	ビデオ機器の接続について	76
	DVDプレーヤーなどの接続について	77
	ビデオ機器の再生映像を見る	
	映像をすっきりさせる(ビデオクリーン)	
	CSデジタル放送を楽しむ	
	CSデジタルチューナーとの接続	8 0
	CSデジタル放送を見る	
	BSデジタル放送を楽しむ	
	BSデジタルチューナーとの接続	82
	BSデジタル放送を視聴する	
	外部機器に表示を合わせる	
	入力表示設定をする	
	録画・編集	
	テレビ番組を録画する	
	ビデオカメラなどの映像を録画・編集する	
	コンピューターをつなぐ	
	接続のしかた	
■ お知らせ	使用上のご注意	9 2
	故障かな?と思ったら	9 5
	保証とアフターサービス	96
	お客様ご相談窓口のご案内	97
	別売品について	98
	主な仕様	99
	メニュー画面階層図	100
	テレビメニュー階層図	100
	PCメニュー階層図	101
	用語解説	
	用語索引 	104
Quick Start Guid	e	
(クイックスタートガイド)) Part Names	
	Basic Operations	108

ご注意

お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本取扱説明書に記載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

安全上のご注意

ご使用前に「安全上のご注意」を必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示 を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味 (図記号の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。




記号は、しなければならないことを表しています。

交流100ボルト以外の電圧で使用しない







火災・感電の原因となります。

落としたり、キャビネットを破損したとき は、テレビの電源を切り、電源プラグを抜く





そのまま使用すると火災・感電の原因となりま す。販売店にご連絡ください。

テレビに水が入ったり、ぬらさない



敷きにしない

電源コードに重いものを載せたり、本機の下





火災・感電の原因となります。

煙やにおい、音などの異常が発生したら、テ レビの電源を切り、電源プラグを抜く





異常状態のまま使用すると火災・感電の原因とな ります。修理を販売店に依頼してください。お客 様による修理は絶対におやめください。



火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

内部に水や異物が入ったときは、テレビの電 源を切り、電源プラグを抜く





そのまま使用すると火災・感電の原因となります。 販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、無理に曲げたり、

加熱しない





電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)交換を ご依頼ください。そのまま使用すると、コードが 破損して、火災・感電の原因となります。

テレビの上に花びん等、水の入った容器を置 かない



水ぬれ禁止



こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因とな ります。

不安定な場所に置かない





落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

異物を入れない





通風孔(裏ぶたのすき間)などから物を入れると、 火災・感電の原因となります。特にお子様にはご 注意ください。

テレビの裏ぶたを外したり、改造しない





内部には電圧の高い部分があるため、さわると感 電の原因となります。内部の点検、修理は販売店 にご依頼ください。

風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャワー室 での使用禁止



火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線やプラグに触 れない





感電の原因となります。

電源プラグの刃や刃の付近に、ほこりや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた 布で取り除く

ほこりを取る


そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意

電源コードを熱器具に近づけない






電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

張らない

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ





電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない





ぬれ手禁止

タコ足配線をしない





感電の原因となることがあります。

火災・感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は、技術経験が必要ですので販売店にご相談ください **ラ**



離して配置

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たる 所に置かない





●送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナ が倒れた際に感電の原因となることがありま す。

●BS、CS放送受信アンテナは強風の影響を受け やすいので堅固に取り付けてください。 調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

あお向けや横倒し、逆さまにしない・風通しの 悪い所に入れない・じゅうたんや布団の上に置 かない・布などをかけない

かない・布などを **へ**

ب



通風孔をふさぐと、内部に熱がこもり火災の原因 となることがあります。 重いものを置いたり、上に乗ったりしない






倒れたり、落下してけがの原因となることがあり ます。特にお子様にはご注意ください。

電源プラグは確実に差し込む



確実に差し込む




電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災・感電の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

注意

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続 しない





発熱して火災の原因となることがあります。販売 店や電気工事店に交換の依頼をしてください。

お手入れのときや長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



を抜く



感電や火災の原因となることがあります。

3年に1度くらいは内部の掃除を販売店に依 頼する






内部にほこりをためたまま使用すると、火災や故 障の原因となることがあります。掃除費用につい ては、販売店にご相談ください。

指定以外の電池や、新しい電池と古い電池を 混ぜて使用しない





破裂や液もれにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

移動させるときは、接続されている線などを すべて外す



はずす



接続線を外さずに移動させると、電源コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあります。

スタンドの角度を調整するときは注意する





手や指をはさまれてけがの原因となることがあり ます。また無理に傾けると転倒して落下やけがの 原因となることがあります。(角度調整の範囲... 前方5度、後方10度、左右各25度以内)

液晶画面に衝撃を与えない






けがの原因となることがあります。

電池を入れるときは極性表示(プラスとマイ ナス)の向きに注意する



表示通り に入れる



破裂や液もれにより、火災・けがや周囲を汚損す る原因となることがあります。

本機の特長


- ワイド映像を迫力いっぱいに映し出す22∨型ワイド液晶テレビ
 - 22V型ワイドVGA液晶パネル採用(ブラウン管24型相当)。
 - ASV 方式低反射ブラックTFT液晶により、広視野角・高コントラストを実現。
 - 高効率バックライトシステムにより、高輝度を実現。
 - ●映像回路のデジタル処理化により、ノイズの少ないクリアな高画質映像を実現。 ASV...Advanced Super Viewの略。
- サイドスピーカータイプのワイドデザイン&自由な視聴スタイル
 - サイドスピーカー方式のワイドデザイン。 キャリングハンドル一体型、上下 / 左右の角度調整などの実用性を考慮。壁掛け / フロアースタンドなど、様々な取付け方で「アドレスフリーセッティング」も可能。
 - また、AVデジタルワイヤレス伝送システム"スマートリンク (AN-SS700: 別売)との 組合わせで、アンテナの無い部屋や家庭内のお好みの場所でテレビやビデオが楽しめる 「ホームモバイル視聴」を実現。
- 薄型フォルムで高音質、バスレフ式エンクロージャー採用のサイドスピーカー搭載
- BSデジタルチューナーを手軽に接続できるD1映像入力端子や パソコン接続用ミニD-sub15ピンRGB入力端子を装備
- 環境世紀にふさわしい、AQUOSならではの低消費電力・長寿 命設計
 - 消費電力は約65Wと、同等画面サイズ21型ブラウン管テレビ(当社21C-FS1: 99W)に比べ約34%削減の省エネルギー化を実現。
 - 長寿命バックライトの採用。
 - 周囲の明るさに応じてバックライトを自動的に調整し、節電する「オートセーブ機能」搭載。

付属品

付属品をご確認ください

リモコン×1

単4形乾電池×2





(使いかた 13ページ)

(使いかた 12ページ)


AV ワイヤレス伝送受光部取付け台×1



(使いかた 89ページ)

- ●取扱説明書×1
- 保証書 × 1

AC アダプター×1



AC コード× 1



(使いかた 18ページ)

アンテナケーブル×1



(使いかた 17ページ)

ケーブルクランプ×2






(使いかた 75ページ)


各部のなまえ(本体)

内の数字は、本書で説明しているおもなページです。


本体(前面)




本体操作部(天面)



本体(後面) ・端子については、74~75ページの「端子のなまえとはたらき」もご覧ください。




端子カバーの外しかた



各部のなまえ(リモコン)

■ 内の数字は、本書で説明しているおもなページです。



おしらせ

- この取扱説明書では、おもにリモコンを使った操作方法で説明しています。
- 「音量」、「選局」、「入力切換」ボタンは本体でも操作できます。
- メニュー画面を表示している間、本体の「選局」ボタンは、リモコンのカーソルボタン
 量」ボタンはリモコンのカーソルボタン
 および(決定)と同じ働きをします。

リモコンの準備と使いかた

乾電池の入れかた

1

カバーを開ける



⇒部を押しながら、カバーを
スライドさせます。

2

乾電池を入れる

「付属の単4形乾電池2個]



電池収納部の⊕⊖の表示どお りに入れてください。

3

カバーを閉める



下側のツメをリモコンに合わせて、カバーを閉じます。

リモコンは本体のリモコン受光部に向けて操作してください。 リモコンには衝撃を与えないでください。


また、水にぬらしたり温度の高いところには置かないでください。

リモコンは直射日光のあたる場所に取り付けたり、放置しないでください。 熱により変形することがあります。

本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっているとリモコン動作がしにくくなります。照明またはテレビの向きを変えるか、リモコン受光部に近づけて操作してください。

リモコンを操作してもテレビが動作しなくなったら乾電池の交換時期です。 新しい乾電池と交換してください。







乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると液もれや破裂することがありますので、つぎのことをお守りください。

- 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖を、表示のとおり正しく入れてください。
- 乾電池は種類によって特性が異なりますので、種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。新しい乾電池の寿命を短くしたり、また、古い乾電池から液がもれる恐れがあります。
- 乾電池が使えなくなったら、液がもれて故障の原因となる恐れがありますのですぐに取り出してください。

また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してく ださい。



- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。

お使いになる前の準備

1 リモコンに乾電池を入れる 13ページ



2 アンテナ線を接続する

⚠ 注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要です ので、販売店にご相談ください。



3 ビデオやオーディオ等、 周辺機器を接続する

74ページ

企注意

接続する周辺機器の取扱説明書を合わせてご覧になり、正しく接続してください。



4 電源プラグをコンセントに差し込む

•接続した周辺機器に合わせて、コンセントに差し込んでください。

▲敬生

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

! 注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



5 受信チャンネルの設定をする 24ページ

設置する




設置のしかた	
VHF/UHFアンテナを接続する······· 17	
AC アダプターを接続する 18 ふだんの使いかた 19	
メニュー画面について20メニュー操作の基本手順20テレビメニューで設定できる項目21PC(コンピューター)メニューで設定できる項目22	


設置のしかた

別売品を使って設置する

本機を別売の壁掛け金具(AN-110AG1)や、フロアースタンド(AN-110FS1)に取り付けて使用することができます。

●取付け方法など、詳しくは別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。






設

アンテナを接続する

アンテナの接続が終わるまでは、本機の電源を入れないでください。

VHF/UHF**アンテナを接続する**

アンテナ線は付属のアンテナケーブルで、テレビのアンテナ入力(VHF・UHF)端子に接続してください。本機のアンテナ入力(VHF・UHF)端子は、VHFとUHFの混合タイプです。
VHFとUHFが独立している場合は、市販の混合器を使って接続してください。






● VHF/UHFの屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取り付けが必要なときは、お買いあげの販売店にご相談ください。

ACアダプターを接続する

本体天面の電源ボタンが「切」になっていることを確認し、ACアダプターを本体後面の電源端子に接続します。


本体後面





- DC電源プラグがロックされるまで、しっかりと接続してください。
- ACアダプターとACコードは確実に接続してください。 長期間使用しないときは
- ACアダプター、ACコードを本機とコンセントから抜いてください。
- DC電源プラグを抜くときは、プラグのロック解除ボタンを押しながら抜いてください。

ふだんの使い方



⋂電源を入れる

(本体天面の電源ボタン)

- 電源ランプが点灯(緑色)。
- 電源が入ると、リモコンで操作ができ ます。
- **2**チャンネルを選ぶ
 - 選局(順/ 逆)-
 - テレビチャンネル -

🕄 音量を調整する


数字とバーで音量を表示



音を一時的に消す

(音量表示が点滅)

もう一度押すと、もとの音量に戻ります。



⚠テレビを消す

(リモコンの電源ボタン)

• 電源ランプ点灯(赤色)。

雷源

• テレビが電源待機状態になりま す。リモコンの電源ボタンでテ レビをつけたり、消したりでき ます。

オンタイマー 画面表示 オートセーブ

決定

音声切換 CATV

(2)

(5)

7 8 9

(10/0) (11) (12)

SHARP


 $\left(4\right)$

PC

入力切換

(3)

(6)



画面表示を切り換える


• チャンネル、時刻、オンタイマー時刻、 オフタイマー時間などが表示されます。




CATVチャンネルを選ぶ

< 例 > C23を選ぶとき


CATVボタンを押します。 テレビチャンネルボタンで チャンネルを選びます。






入力を切り換えるとき

• 入力切換ボタンを押すごとに、つぎのよう に切り換わります(出荷状態時)。



ビデオ1・2とコンポーネントの表示について • 接続した設定内容により、ビデオ表示を変更で きます。詳しくは84~85ページをご覧ください。





受信チャンネルについて

■ 工場出荷時は、VHF1~12チャンネルが受信できるようにセットされています。 UHF放送を受信するときや、受信チャンネルを合わせなおす場合は、32ページをご覧ください。 放送が終了すると

- 約5分後に、テレビの電源が切れます。電源ランプが赤色に点灯…無信号オフ機能 72ページ)
- 放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときは正しく動作しない場合があります。
- ビデオ入力画面のときも、無信号状態になると電源が切れます。

ケーブルテレビ(CATV)について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- ◆ CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有 料放送の視聴・録画にはホームターミナル アダプター が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- ◆ 本機のCATVチャンネルは、C13~C38チャンネルの範囲で選局できます。


メニュー画面について

画面を見ながら、リモコンで映像や音声などの調整や設定ができます。

ここでは各メニューの項目を選択する方法 について説明します。詳しくは、それぞれ のページをご覧ください。

設定画面の表示

白で表示されている項目 選択可能な項目です。 黄色で表示されている項目 ... 現在カーソルがある項目です。





メニュー画面を表示、設定中に約30秒間何も操作をしないと、メニュー画面が解除され通常画面に戻ります。そのときは、再度操作しなおしてください。


メニュー操作の基本手順



つ で項目を選び、

決定を押す

カーソルが移動して選んだ項目に、つぎの 調整/設定項目が表示されます。



3 再度 で調整したい 項目を選び、 決定 を押す

/ で調整/設定し、決定を押す



• 選んだ調整 / 設定項目が実行、決定されます。

操作をやりなおす、誤ったときは を押す。

一つ前の状態に戻ります。


操作を終了するときは一を押す

てください。

20

テレビメニューとPCメニューでは設定できる項目が異なります。

テレビメニューで設定できる項目






- 画面に灰色で表示されている項目は、選択できないことを表しています。
- 本書に掲載している画面表示は、説明用のため 一部拡大や省略をしていますので、実際の画面 表示とは多少異なります。

メニュー画面について(つづき)


PC(コンピューター)メニューで設定できる項目





- 画面に灰色で表示されている項目は、選択できないことを表しています。
- 本書に掲載している画面表示は、説明用のため 一部拡大や省略をしていますので、実際の画面 表示とは多少異なります。

テレビを楽しむ



テレビのチャンネルを設定する······24	PC モードのワイド画面設定 ······ 54
オートプリセットで自動設定する 25	PCモードの画面サイズを設定する 54
地域番号で設定する 27	画面位置を自動調整する(オート調整) 55
地域番号早見表······ 29	映り具合や画面位置を個別に調整する 56
地域番号一覧表····· 29	テレ ビモードの映像・音声を調整する ········· 58
マニュアルで1局ずつ設定する 32	最適な映像ポジションを選ぶ 58
受信状態を微調整する(受信微調整) 34	テレビモードの映像を調整する 59
チャンネルをとばして選局する(チャンネルスキップ)… 35	映像プロ設定をする
画面のチャンネル表示を変える(チャンネル表示変更)… 37	スピーカー音声を調整する 63
タイマー機能を設定する ······· 3 9	音声モードを切り換える
時計を合わせる(時刻設定) 39	PC モードの映像を調整する ······ 65
指定した時刻に電源を入れる(オンタイマー) 41	PCモードの映像を調整する
指定した時間後に電源を切る(オフタイマー) 44	便利な機能を使う 67
テレビモードのワイド画面設定······ 4 6	ヘッドホンの音量を調整する 67
テレビモードの画面サイズを設定する 47	映像の上下左右を反転させる
画面の位置を調整する 48	省エネ機能を使う ························ 69
オートモードで4:3映像をそのまま見る 50	画面の明るさを自動調整する(オートセーブ)······ 69
画面サイズの最適化(識別切換機能) … 5 1	画面の明るさを設定する(調光) 70
ED識別の設定······ 51	無操作オフ機能を設定する 71
S2識別の設定······ 53	無信号オフ機能を設定する 72

テレビのチャンネルを設定する

VHF/UHFの地上放送の受信設定です。チャンネル設定には、「オートプリセット」・「マニュアル設定」・「地域番号設定」の3つの方法があります。

本機は工場出荷時、VHF1~12チャンネルが映るようにセットされています。


オートプリセット (自動設定) : ご使用になる地域の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送電波を、 自動的にキャッチして記憶させる方法です。 (25ページ)

地域番号設定


- : ご使用になる場所にもっとも近い都市を「地域番号早見表 (29ページ)から選び、その「地域番号」を入力する方法です。 (27ページ)
 - 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、マニュアル設定をしてください。
 - その地域に合わせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
 - 地域番号一覧表(29~31ページ)には放送局を記載しています。


マニュアル設定

: 地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後に他のチャンネル を追加するときにチャンネルを1局ずつ設定する方法です。 (32ページ)



本体天面






「チャンネル設定」内の「オートプリセット」を 実行するだけで、使用する地域の、現在の 電波状態で受信できるVHFとUHFの放送電 波 チャンネル)を自動的にキャッチして、記 憶させることができます。

記憶できるチャンネルは、最大12局です。 記憶された局の1~12チャンネルは、リモコンのテレビチャンネルボタン(数字キー)で 選局できます。選局(順/逆)ボタンでは、1~12局が順/逆で選局できます。

オートプリセットで自動設定する

本体のチャンネル設定ボタンを、約 2秒押し続ける


• チャンネル設定画面が表示されます。



- リモコンを操作して表示するときは、つぎ の手順を行ってください。
- 1 メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する
- 2 上下カーソルボタンで「初期設定」を選び、 決定ボタンを押す
- 3 上下カーソルボタンで「チャンネル設定」を 選び、決定ボタンを押す
- 4 上下カーソルボタンで オートプリセット」 を選び、決定ボタンを押す


つぎへ

テレビのチャンネルを設定する(つづき)



2


で「する」を選び、決定を押す



3

で「実行」を選び、

決定を押す



おしらせ

チャンネル一覧表示について

緑色…電波の強い放送局

黄色…電波の強さが通常の放送局

• 13~62チャンネルについては電波の強い放送 局を優先し、周波数の低い局から順番に記憶し ます。

まったく受信できない場合は、前回の記憶内容が表示されます。

- ご使用後、電源を切っても記憶されたチャンネルは保持されています。
- 「オートプリセット」が完了すると、前に記憶されていたチャンネルがすべて消えます。まったく受信できなかったときは、前回の記憶内容が残ります。
- 一度記憶した後、再びオートプリセットを実行し、記憶しなおしたときは、電波の弱いチャンネルが記憶されたり、されなかったりする場合があります。

これは、電波状態などが変化したことによるもので、故障ではありません。

- オートプリセットで、放送局以外の電波が記憶 されることがあります。その場合は画面がノイ ズ状態で現れますが、故障ではありません。
- 放送のないチャンネルを飛び越して選局することもできます(「チャンネルスキップ機能」35ページ)。
- オートプリセット実行中にキャンセルするときは、電源を「切」にしてください。
- ビデオ1・2、コンポーネントモードで「チャンネル設定」を選択するとテレビ画面になります。

4

オートプリセットが実行される



1


選局が終了すると、自動設定されたチャンネルが表示されます。




5

☆を2回押し、通常画面に戻す

本体天面





地域番号によるチャンネル設定ができます。29ページの「地域番号早見表」および29~31ページの「地域番号一覧表」から、都市名とチャンネル番号と放送局名を確認したうえで、お住まいにもっとも近い都市の地域番号を入力してください。

地域番号で設定する

< 例 > 東京都八王子市にお住まいのかたの地域 番号「31」を設定する


本体のチャンネル設定ボタンを、約2秒押し続ける

• チャンネル設定画面が表示されます。




- リモコンを操作して表示するときは、つぎ の手順を行ってください。
- 1 メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する
- 2 上下カーソルボタンで「初期設定」を選び、 決定ボタンを押す
- 3 上下カーソルボタンで「チャンネル設定」を 選び、決定ボタンを押す
- 4 上下カーソルボタンで「地域番号」を選び、 決定ボタンを押す(手順2の画面表示になり ます)

2 設定欄を選ぶ



つぎへ

テレビのチャンネルを設定する(つづき)




おしらせ


- ビデオ1・2、コンポーネントモードで「チャンネル設定」を選択するとテレビ画面になります。
- 地域番号一覧表に記載のある都市の近郊にお住まいのかたは、記載されているチャンネルと放送局名が、現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中で も地域によって受信チャンネルが異なり、設定 しても受信できない場合があります。このとき は、マニュアル設定(32ページ)をしてくださ い。

テレビチャンネル③、①を押し、

決定を押す

• 左右カーソルボタンを押しても地域番号を 選択、入力できます。





/ で「実行」を選び、

決定を押す



チャンネル設定が実行される

5 1	2	4 9
5 3	4 7	5 5
7	5 7	9
5 9		6 1

設定されたチャンネルが表示されます。

を2回押し、通常画面に戻す

地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号
あ	会津若松市	21	え	江別市	01	ŧ	岐阜市	47	世	仙台市	13	な	習志野市	29	١Š١	府中市	3.0
	青森市	10	お	青梅市	30		京都市1	60	そ	草加市	27	に	新潟市	37		船橋市	29
	明石市	6.3		大分市	91		京都市2	9.8	た	大東市	61		新座市	27	^	別府市	91
	昭島市	3.0		大垣市	47		桐生市	26		高岡市	40		新居浜市	8.0	ほ	防府市	74
	秋田市	1.5		大阪市	61	<	釧路市	0.4		高崎市	2.5		西宮市	61	ま	前橋市	2.5
	阿久根市	9.5		大館市	16		熊谷市	2.8		高槻市	61	ぬ	沼津市	52		町田市	33
	上尾市	27		大津市	5.8		熊本市	9.0		高松市	7.8	ね	寝屋川市	61		松江市	6.8
	朝霞市	27		大牟田市	8.6		倉敷市	7.0		宝塚市	61	の	野田市	29		松阪市	57
	旭川市	0.2		岡崎市	5.4		久留米市	8.5		立川市	3.0		延岡市	93		松戸市	29
	足利市	27		岡山市	7.0		呉市	73		多摩市	32	は	函館市	0.3		松原市	61
	厚木市	3.3		沖縄市	9.6	こ	高知市	8.2	ち	茅ヶ崎市	3.4		秦野市	3.6		松本市	4.6
	網走市	0.1		小樽市	0.7		甲府市	4.3		千葉市	29		八王子市	3.1		松山市	79
	我孫子市	2.9		小田原市	3.5		神戸市	6.1		調布市	30		八戸市	1.1	み	三郷市	2.7
	尼崎市	6.1		帯広市	0.5		郡山市	1.9	つ	津市	5.7		羽曳野市	6.1		三島市	5.2
	安城市	54		小山市	27		小金井市	3.0		つくば市	29		浜田市	6.9		三鷹市	3.0
61	飯田市	4.5	か	各務原市	4.8		越谷市	2.7		土浦市	2.9		浜松市	5.0		水戸市	22
	池田市	61		加古川市	6.3		小平市	3.0		鶴岡市	18		半田市	54		都城市	9.2
	生駒市	6.1		鹿児島市	9.4		小牧市	5.4	۲	東京23区	3.0	ひ	東大阪市	6.1		宮崎市	92
	石巻市	1.4		橿原市	65		小松市	41		徳島市	9.7		東久留米市	3.0	む	武蔵野市	30
	和泉市	6.1		柏市	29	さ	さいたま市	2.7		徳山市	7.4		東村山市	3.0		室蘭市	8 0
	伊勢崎市	2.5		春日井市	5.4		堺市	6.1		所沢市	2.7		彦根市	5.9	も	盛岡市	1.2
	伊丹市	6.1		春日部市	2.7		佐賀市	8.7		鳥取市	6.7		日立市	2.3		守口市	61
	市川市	2.9		勝田市	2.2		酒田市	1.8		苫小牧市	0.6		日野市	3.0	ゃ	矢板市	31
	一宮市	5.4		門真市	6.1		相模原市	3.3		富山市	3.9		姫路市	6.2		焼津市	49
	市原市	2.9		金沢市	41		佐倉市	2.9		豊川市	5.5		枚方市	6.1		八尾市	61
	茨木市	6.1		鎌倉市	3.3		佐世保市	8.9		豊田市	5.6		平塚市	3.4	}	八千代市	2.9
	今治市	8.1		刈谷市	5.4		札幌市	0.1		豊中市	6.1		弘前市	1.0	}	八代市	9.0
	入間市	2.7		川口市	27		座間市	3.3		豊橋市	5.5	_	広島市	71	}	山形市	1.7
	いわき市	2.0		川越市	27	_	狭山市	27	4	富田林市	61	ふ	福井市	4.2			7.4
	岩国市	7.7		川崎市	33	し	静岡市	4.9	な	長岡市	3.7		福岡市	8.3	-	大和市	33
	岩槻市	27		河内長野市	6.1		清水市	4.9		長崎市	8.8		福島市	1.9	ょ	横須賀市	3.3
う	宇治市	60	_	川西市	64		下関市	7.5		長野市	44		福山市	7.2		横浜市	33
	宇都宮市	2.4	ਣੇ	木更津市	29		上越市	38		流山市	29		富士市	5.1		四日市市	5.7
	宇部市	7.6		岸和田市	61	す	吹田市	6.1		名古屋市	5.4		藤枝市	5.3		<u>米子市</u>	68
	浦安市	29		北九州市	8.4		<u>鈴鹿市</u>	57		那覇市	9.6		藤沢市	3.3	わ	和歌山市1	6.6
え	海老名市	33		北見市	09	せ	瀬戸市	54		奈良市	65		富士宮市	51		和歌山市2	99

地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は当社の調査によるものです。 (2001年11月現在)

地域番号一覧表

	リモコンフ	ポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名											
	札幌	01	1 北海道放送	2	3 NHK総合	17	5 札幌テレビ	6	2.7	8	35 北海道テレビ	1.0	1.1	12
	旭川	02	1	2 N H K 教育	33 テレビ北海道	3 7 北海道文化放送	3.9 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 N H K総合	1.0	11	1.2
	函館	03	2 1 テレビ北海道	2 7 北海道文化放送	3 5 北海道テレビ	4 N H K 総合	5	6 北海道放送	7	8	9	1.0 NHK教育	1.1	1.2 札幌テレビ
	釧路	04	1	2 N H K 教育	3 9 北海道テレビ	4 1 北海道文化放送	5	6	7 札幌テレビ	8	9 N H K総合	1.0	1 1 北海道放送	1.2
北海道	帯広	05	32 北海道文化放送	2	3.4 北海道テレビ	4 N H K 総合	5	6 北海道放送	7	8	9	1.0 札幌テレビ	1.1	1.2 NHK教育
	苫小牧	06	4.7 テレビ北海道	4.9 NHK教育	5.1 NHK総合	5.3 北海道文化放送	5.5 北海道放送	5.7 札幌テレビ	6.1 北海道テレビ	8	9	1.0	1.1	1.2
	小樽	07	2 4 テレビ北海道	2 N H K 教育	2 6 北海道文化放送	4 北海道テレビ	5	6	7 札幌テレビ	8	9 北海道放送	1.0	1.1 NHK総合	1.2
	室蘭	08	1	2 N H K 教育	2 9 テレビ北海道	3 7 北海道文化放送	3.9 北海道テレビ	6	7 札幌テレビ	8	9 N H K総合	1.0	11	1.2
	北見	09	1	2 N H K 教育	3	4	5 9 北海道文化放送	6 1 北海道テレビ	7 札幌テレビ	8	9 N H K総合	1.0	5 3 北海道放送	1.2
青森	青森	10	1 青森放送テレビ	2	3 NHK総合	4	5 NHK教育	6	38	8	3 4 青森朝日放送	1.0	1.1	1.2
月林	八戸	11	1	2	3.3	4	3.1青森朝日放送	6	7 N H K 教育	8	9 N H K総合	1.0	11 青森放送テレビ	1.2
岩手	盛岡	12	1	2	3	4 NHK総合	5	6 IBCテレビ	7	8. NHK教育	31 岩手朝日テレビ	3 5 テレビ岩手	1.1	3.3 めんこいテレビ
宮城	仙台	13	1 東北放送	2	3 N H K 総合	4	5 N H K 教育	6	3 2 東日本放送	8	3 4 宮城テレビ	1.0	1.1	1 2 仙台放送
白坝	石巻	14	5 9 東北放送	2	5 1 N H K総合	4	4.9 NHK教育	6	6 1 東日本放送	8	5 5 宮城テレビ	1.0	1.1	5.7 仙台放送
秋田	秋田	15	1	2 NHK教育	3	4	5	6	7	8	9 NHK総合	3.1 秋田朝日放送	1 1 秋田放送テレビ	
17AIII	大館	16	1	2 N H K 教育	3	4 NHK総合	5	6 秋田放送テレビ	7	8 N H K 教育	9 N H K総合	5.9 秋田朝日放送	1 1 秋田放送テレビ	5.7 秋田テレビ

テレビのチャンネルを設定する(つづき)


地域番号一覧表(つづき)


	リモコンカ	ポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
山形	山形	17	1	2	3	4 NHK教育	5	3 6 テレビユー山形	3 0 さくらんぽテレビ	8 NHK総合	9	1 0 山形放送	1.1	3 8 山形テレビ
Щπ	鶴岡	18	1 山形放送	2	3 NHK総合	4	5	6 N H K 教育	7	3 9 山形テレビ	9	2 2 テレピユー山形	1.1	2.4 さくらんぽテレビ
	福島	19	1	2 NHK教育	3.1 テレビユー福島	4	3.3 福島中央テレビ	6	3.5 福島放送	8	9	1.0	1.1	1.2
福島	いわき	20	1	62	3	4 NHK総合	5	5 8 福島中央テレビ	7	8 福島テレビ	9	10 NHK教育	1.1	6 0 福島放送
	会津若松	21	1 NHK総合	2	3	4	5	6 福島テレビ	7	4.7 テレビユー福島	9	37 福島中央テレビ	1.1	4 1 福島放送
茨城	水戸	22	4.4 NHK総合	2	4.6 NHK教育	4 2 日本テレビ	5	40 TBSテレビ	7	3 8 フジテレビ	9	3.6 テレビ朝日	1.1	3 2 テレビ東京
次城	日立	23	5.2 NHK総合	2	5 0 N H K 教育	5 4 日本テレビ	5	5 6 TBSテレビ	7	5 8 フジテレビ	9	6.0 テレビ朝日	1.1	6 2 テレビ東京
栃木	宇都宮	24	2 9 N H K 総合	2	2.7 NHK教育	2 5 日本テレビ	5	23 TBSテレビ	7	2 1 フジテレビ	3 1 とちぎテレビ	1.9 テレビ朝日	1.1	1.7 テレビ東京
群馬	前橋	25	5.2 NHK総合	2	5 0 N H K教育	5 4 日本テレビ	4 0 放送大学	5 6 TBSテレビ	7	5 8 フジテレビ	9	6 0 テレビ朝日	4 8 群馬テレビ	6 2 テレビ東京
TH-MU	桐生	26	4 3 N H K総合	2	4.5 NHK教育	3 9 日本テレビ	4 0 放送大学	37 TBSテレビ	7	3 5 フジテレビ	9	3 3 テレビ朝日	4.1 群馬テレビ	3.1 テレビ東京
埼玉	さいたま	27	1 N H K総合	2	3 N H K教育	4 日本テレビ	1 6 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	3.8	1 0 テレビ朝日	1.1	1 2 テレビ東京
20 <u>1</u> 2	熊谷	28	3.3 NHK総合	2	3.5 NHK教育	2 5 日本テレビ	5	23 TBSテレビ	1 6 放送大学	2 1 フジテレビ	2.8 テレビ埼玉	1.9 テレビ朝日	1.1	1.7 テレビ東京
千葉	千葉	29	1 N H K総合	2	3 N H K 教育	4 日本テレビ	1 6 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	4 2 テレビ神奈川	1.0 テレビ朝日	4.6 千葉テレビ	1.2 テレビ東京
	23区	30	1 N H K総合	2	3 N H K 教育	4 日本テレビ	1.4 東京メトロポリタン	6 TBSテレビ	3.8	8 フジテレビ	4 2 テレビ神奈川	1.0 テレビ朝日	4 6 千葉テレビ	1.2 テレビ東京
東京	八王子	31	5 1 N H K総合	2	4.9 NHK教育	5 3 日本テレビ	4.7 東京メトロポリタン	55 TBSテレビ	7	5 7 フジテレビ	9	5 9 テレビ朝日	1.1	6 1 テレビ東京
	多摩	32	3 0 N H K総合	2	3.2 NHK教育	2 6 日本テレビ	東京メトロポリタン	24 TBSテレビ	7	2 2 フジテレビ	9	2.0 テレビ朝日	1.1	1.8 テレビ東京
	横浜	33	1 N H K 総合	2	3 N H K 教育	4 日本テレビ	1 6 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	4 2 テレビ神奈川	1 0 テレビ朝日	1.1	1 2 テレビ東京
神奈川	茅ケ崎	34	3 3 N H K 総合	2	2.9 NHK教育	3 5 日本テレビ	5	37 TBSテレビ	7	3 9 フジテレビ	3 1 テレビ神奈川	4.1 テレビ朝日	1.1	4 3 テレビ東京
11/20/11	小田原	35	5 2 N H K 総合	2	5.0 NHK教育	5 4 日本テレビ	5	5 6 TBSテレビ	7	5.8 フジテレビ	4 6 テレビ神奈川	6.0 テレビ朝日	1.1	6.2 テレビ東京
	秦野	36	4.7 NHK総合	2	4 9 N H K 教育	5 1 日本テレビ	5	53 TBSテレビ	7	5 5 フジテレビ	6 1 テレビ神奈川	5.7 テレビ朝日	1.1	5 9 テレビ東京
新潟	新潟	37	2 1 新潟テレビ2 1	2	2.9 テレビ新潟	4	5 新潟放送	6	7	8 N H K 総合	9	3 5 新潟総合テレビ	1.1	1 2 N H K 教育
341775	上越	38	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5	3.7 新潟テレビ21	7	2.7 テレビ新潟	9	1.0 新潟放送	1.1	3 3 新潟総合テレビ
富山	富山	39	1 北日本テレビ	2	3 N H K総合	4	5	6	7	8	9	1.0 N H K 教育	3.2 チューリップ	3 4 富山テレビ
	高岡	40	5 0 北日本テレビ	2	4.8 NHK総合	4	5	6	7	8	9	4.6 NHK教育	4.2 チューリップ	4.4 富山テレビ
石川	金沢	41		2	3	N H K総合	5	6 MROテレビ	2 5 北陸朝日放送	N H K 教育	9	3 3 テレビ金沢		37 石川テレビ
福井	福井	42	3.9	2	3 N H K 教育	4	5	6 MROテレビ	7	8	9 NHK総合	1.0	11 FBCテレビ	1.2
山梨	甲府	43	1 N H K総合	2	3 NHK教育	4	山梨放送	6	3.7 テレビ山梨	8	9	1.0	1.1	1.2
	長野	44	1	4.4 NHK総合	50 長野朝日放送	4	4.0 テレビ信州	6	4.2 長野放送	8	4 6 N H K 教育	1.0	4 8 信越放送	1.2
長野	飯田	45	長野朝日放送	4 4	3 NHK教育 5 0	NHK総合 4	4 8	6 信越放送 6	4 2	4.2 テレビ信州 8	4 6	4.0 長野放送 1.0	4 0	1.2
	松本	46	1	NHK総合	長野朝日放送		テレビ信州 5		長野放送 3 5		NHK教育 9		信越放送 1 1	3 7
岐阜	岐阜	47	東海テレビ 1	2	N H K総合 3	4	CBCテレビ 5	6	中京テレビ 3 5	8 8	N H K 教育 9	1.0	A古屋テレビ 11	岐阜放送 2 8
	各務原	48	・ 東海テレビ 1	2	N H K総合 3 1	4	CBCテレビ 33	6	中京テレビ 3 5	8	N H K 教育 9	1.0	名古屋テレビ 1 1	岐阜放送 1 2
	静岡	49		N H K 教育 3 0	静岡第1テレビ 3	4	静岡朝日テレビ	6	テレビ静岡 7	8	N H K 総合 9	2.8	静岡放送 1 1	3 4
#4 53	浜松	50	1	静岡第1テレビ 5 4	2 7	NHK総合 4	2 9	静岡放送	3 9	N H K 教育 8	5 2	静岡朝日テレビ	4 1	テレビ静岡 1 2
静岡	富士	51	1	N H K 教育 5 1	<u>静岡第1テレビ</u> 6 1	4	静岡朝日テレビ 5 7	6	テレビ静岡 5 9	8	N H K総合 5 3	1 0	静岡放送 5 5	1 2
	沼津	52	1		静岡第1テレビ 2 4	4	静岡朝日テレビ 26	6	テレビ静岡 38	8	N H K総合 4 2	1.0	静岡放送	1 2
	藤枝	53	1	N H K 教育 2	#阿第1テレビ 3	4	静岡朝日テレビ	6	テレビ静岡 3 5	8	N H K総合 9	1.0	静岡放送	2 5
₩ FD	名古屋	54	東海テレビ 5 6	22.	N H K総合 5 4	4	CBCテレビ 62	6	中京テレビ 5.8	8	N H K 教育 5 0	1.0	名古屋テレビ 6 0	テレビ愛知 5 2
愛知	豊橋	55	東海テレビ 5 7	2	N H K総合 5 3	4	<u>CBCテレビ</u> 55	6	中京テレビ 5 9	8	N H K教育 5 1	1 0	名古屋テレビ 6 1	テレビ愛知 4 9
	豊田	56	東海テレビ 1	2	NHK総合 3	4	CBCテレビ 5	6	中京テレビ 3 5	8	N H K 教育 9	3 3	名古屋テレビ 1 1	
三重	津	57	東海テレビ 1	2.8	N H K総合 3	3 6	<u>CBCテレビ</u> 5	3 8	<u>中京テレビ</u> 7	4 0	N H K 教育 9	三重テレビ 4 2	名古屋テレビ 3 0	テレビ愛知 4 6
滋賀	大津	58	1	N H K総合 5 2	3	毎日テレビ 5 4	5 6	ABCテレビ 58	7	関西テレビ 6 0	9	読売テレビ 6 2	びわ湖放送 1 1	N H K 教育 5 0
	彦根	59		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育

		10 2 % 2										1 4 0		1.0
初茶点目		ポジション	受信チャンネル	2 受信チャンネル	受信チャンネル	4 受信チャンネル	5 受信チャンネル	受信チャンネル	7 受信チャンネル	受信チャンネル	受信チャンネル	10 受信チャンネル	11 受信チャンネル	12 受信チャンネル
都道府県		地域番号	放送局名 1	放送局名	放送局名 3 6	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名 3 4	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名 1 1	放送局名
京都	京都1	60	3 2	NHK総合 2	サンテレビ 3 4	毎日テレビ	テレビ大阪 2 1	ABCテレビ 6	京都テレビ 7	関西テレビ 8	奈良テレビ 9	読売テレビ 1 0	1 1	NHK教育 12
	京都 2	98	N H K 京都 1	N H K総合 2	京都テレビ 3 6	毎日テレビ 4	テレビ大阪 1 9	ABCテレビ 6	3 4	関西テレビ 8	9	読売テレビ 1 0	3 0	NHK教育 12
大阪	大阪	61	1	NHK総合 2	サンテレビ 3 6	毎日テレビ	テレビ大阪 19	ABCテレビ 6	京都テレビ 3 4	関西テレビ 8	9	読売テレビ 1 0	テレビ和歌山 3 0	N H K 教育 1 2
	神戸	61	1	N H K総合 5 0	サンテレビ 5 6	毎日テレビ 5 4	<u>テレビ大阪</u> 5	ABCテレビ 58	京都テレビ	関西テレビ 6 0	9	読売テレビ 6 2	テレビ和歌山 1 1	NHK教育 5 2
兵庫	姫路	62	1	N H K総合 5 1	サンテレビ 5 5	毎日テレビ 5 3	1 9	ABCテレビ 57	7	関西テレビ 5 9	9	読売テレビ 6 1	3 0	NHK教育 4 9
	明石	63	1	N H K総合 2 9	サンテレビ 33	毎日テレビ 35	<u>テレビ大阪</u> 5	ABCテレビ 37	7	関西テレビ 3 9	9	読売テレビ 4 1	テレビ和歌山 1 1	NHK教育 3 1
	川西	64	1	NHK総合 2	サンテレビ 3 6	毎日テレビ	1 9	ABCテレビ	6 2	関西テレビ	5 5	読売テレビ 10	1.1	NHK教育 12
奈良	奈良	65	1	N H K総合 3 2	サンテレビ 3	毎日テレビ 4 2	テレビ大阪	ABCテレビ 44	 奈良テレビ 7	関西テレビ 4 6	<u>奈良テレビ</u> 9	読売テレビ 4 8	3 0	NHK教育 2 6
和歌山	和歌山1	66	1	NHK総合 5 0		毎日テレビ 5 4	5	ABCテレビ 58	7	関西テレビ 60		読売テレビ 6 2	テレビ和歌山 5 6	NHK教育 5 2
	和歌山2	99	1	NHK総合	3	毎日テレビ 4	5	ABCテレビ	/	関西テレビ 2 4	9	読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
鳥取	鳥取	67	日本海テレビ	2	3 N H K 総合	NHK教育	5	6	/	山陰中央テレビ	9	2.2 BSSテレビ	11	1.2
島根	松江	68	30 日本海テレビ	¥	34	4	5	6 N H K総合	/	8	9	1.0 BSSテレビ		1.2 NHK教育
	浜田	69	1	2 NHK総合	5.4 日本海テレビ	4	5 BSSテレビ	6	7	5.8 山陰中央テレビ	9 NHK教育	1.0	1.1	1.2
岡山	岡山	70	23	2	3 NHK教育	4	5 N H K総合	2.5 瀬戸内海テレビ	35 OHKテレビ	8	西日本放送	1.0	山陽放送	1.2
	広島	71	3 1 テレビ新広島	2	3 N H K総合	RCCテレビ	5	6	7 NHK教育	8	9	3.5 広島ホームテレビ	1.1	1 2 広島テレビ
広島	福山	72	1 NHK総合	2	2.4 広島ホームテレビ	4	2.6 テレビ新広島	6	7 N H K 教育	8	9	10 RCCテレビ	1.1	1 2 広島テレビ
	呉	73	1 N H K 教育	2	2.4 広島ホームテレビ	4	5 広島テレビ	6	2 6 テレビ新広島	8	9 RCCテレビ	1.0	1.1 NHK総合	1.2
	山口	74	1 NHK教育	2	3	4	5.2 山口朝日放送	6	3 8 テレビ山口	8	9 N H K総合	1.0	11 山口テレビ	1.2
山口	下関	75	4 1 N H K 教育	九州朝日放送	2.3 TXN九州	4 山口テレビ	2.1 山口朝日放送	6 NHK総合	3 3 テレビ山口	8 R K B毎日放送	3 9 N H K総合	1 0 テレビ西日本	3 5 福岡放送	1.2 NHK教育
щп	宇部	76	1.4 NHK教育	2 九州朝日放送	3	4	3 1 山口朝日放送	6 NHK総合	2 0 テレビ山口	R K B毎日放送	1 6 N H K総合	1 0 テレビ西日本	18 山口テレビ	1.2
	岩国	77	1 NHK教育	2	3	4 RCCテレビ	2.2 テレビ山口	6	2.8 山口朝日放送	8	9 NHK総合	1 0 南海テレビ	11 山口テレビ	1.2 広島テレビ
徳島	徳島	97	1 四国テレビ	2	3 NHK総合	4 毎日テレビ	5	6 ABCテレビ	7	8 関西テレビ	9	1 0 読売テレビ	1.1	1.2 NHK教育
香川	高松	78	33 瀬戸内海テレビ	2	3.9 NHK教育	4	3.7 NHK総合	6	3 1 OHKテレビ	8	4 1 西日本放送	1.0	2 9 山陽放送	1.9 テレビせとうち
	松山	79	1	2 NHK教育	3	2 9 あいテレビ	2.5 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合	7	3.7 テレビ愛媛	9	1.0 南海テレビ	1.1	3.5 広島ホームテレビ
愛媛	新居浜	80	1	2 N H K総合	3	4 NHK教育	1 4 愛媛朝日テレビ	6 南海テレビ	7	3 6 テレビ愛媛	9	1.0	2.7 あいテレビ	1.2
	今治	8 1	1	3 0 N H K 教育	3	2.7 あいテレビ	1 4 愛媛朝日テレビ	3 2 N H K総合	7	3 6 テレビ愛媛	9	3.4 南海テレビ	1.1	3.8 広島ホームテレピ
高知	高知	82	1	2	3	4 NHK総合	5	6 NHK教育	7	8 高知放送	9	3.8 テレビ高知	1.1	4.0 高知さんさんテレビ
	福岡	83	九州朝日放送	2	3 NHK総合	RKB毎日放送	5	6 N H K 教育	7	8	9 テレビ西日本	1.0	1.9 TXN九州	3.7 福岡放送
福岡	北九州	84	1	2 九州朝日放送		3 5 福岡放送		6 N H K総合		8 R K B 毎日放送	9	1 0 テレビ西日本	1.1	1.2 NHK教育
тшш	久留米	85	九州朝日放送	2	4 6 NHK総合	4 8 R K B 毎日放送	5	5.4 NHK教育	7	8	60 テレビ西日本	1.0	1 4 T X N九州	5 2 福岡放送
	大牟田	86	九州朝日放送	1.9 TXN九州	5.3 NHK総合	6 1 R K B 毎日放送	5	5.0 NHK教育	7	8	5 5 テレビ西日本	1.0	4 3 福岡放送	1.2
佐賀	佐賀	87	19 TXN九州	3.6 サガテレビ	4.0 NHK教育	3 8 N H K 総合	4.8 RKB毎日放送	5.2 福岡放送	5.7 九州朝日放送	6.0 テレビ西日本	9 N H K総合	1.0	1 1 熊本放送	1.2
長崎	長崎	88	1 N H K 教育	2	3 NHK総合	4	5 長崎放送	6	3.7テレビ長崎	8	2.7 長崎文化放送	1.0	2.5 長崎国際テレビ	1.2
区岬	佐世保	89	1	2 NHK教育	3	17 長崎国際テレビ	5	3.1 長崎文化放送	7	8 NHK総合	9	1.0 長崎放送	1.1	3.5 テレビ長崎
熊本	熊本	90	1	2 N H K 教育	1 6 熊本朝日放送	4	22 熊本県民テレビ	6	3 4 テレビ熊本	8	9 N H K総合	1.0	1 1 熊本放送	1. 2
大分	大分	91	1 NHK教育	2	3 N H K 総合	3 4 あいテレビ	5 大分テレビ	6 NHK総合	3 6 テレビ大分	3 2 テレビ愛媛	2 4 大分朝日放送	1 0 南海テレビ	1.1	1.2 NHK教育
中岭	宮崎	92	1	2	3	4	5	3 5 テレビ宮崎	7	8 NHK総合	9	1 0 宮崎放送	1.1	1.2 NHK教育
宮崎	延岡	93	1	2 N H K教育	3	4 N H K 総合	5	6 宮崎放送	7	3 9 テレビ宮崎	9	1.0	1.1	1.2
年 旧白	鹿児島	94	1 南日本放送	2	3 NHK総合	4	5 N H K 教育	6	3.2 鹿児島放送	8	3.8 鹿児島テレビ	1.0	3 0 鹿児島読売7k*	1.2
鹿児島	阿久根	95	1	3.0 鹿児島読売7k	3	23	5	3.5 鹿児島テレビ	7	8 NHK総合	9	10 南日本放送	1 1	1 2 N H K 教育
沖縄	那覇	96	1	N H K総合	3	4	5	<u>能ル曲アレヒ</u>	7	8 沖縄テレビ	2.8	1.0	1.1	1 2 N H K 教育
	 荷設定		1	2	3	4	5	6	7	7年2777日 8	9	1 0	11	1.2

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

本体天面





おしらせ

- 本体の電源ボタンを「切」にしても設定された チャンネルは記憶されています。
- ●「マニュアル設定」実行中に他の操作を行うときは、メニューボタンを押し、テレビモードに戻してから操作してください。
- ビデオ1・2、コンポーネントモードで「チャン ネル設定」を選択するとテレビ画面になります
- すべての設定欄を「--」で実行すると、「マニュアル設定」の設定画面になります。

地域番号一覧表に当てはまらない地域や、 地域番号によるチャンネル設定後に他の放 送チャンネルを追加したいときは、1局ずつ チャンネルを設定してください。

普段ご使用されている受信エリアで、新聞の番組表などにチャンネルの順番を合わせておくと便利です。

マニュアルで1局ずつ設定する

<例>テレビチャンネル⑤ に、U H F 放送 「 4 2 」チャンネルが映るようにしたいと き

本体のチャンネル設定ボタンを、約 2秒押し続ける

• チャンネル設定画面が表示されます。



- リモコンを操作して表示するときは、つぎ の手順を行ってください。
- 1 メニューボタンを押し、メニュー画面を表 示する
- 2 上下カーソルボタンで「初期設定」を選び、 決定ボタンを押す
- 3 上下カーソルボタンで「チャンネル設定」を 選び、決定ボタンを押す
- 4 上下カーソルボタンで「マニュアル設定」を 選び、決定ボタンを押す(手順2の画面表示 になります)

2 定」の設定欄を選ぶ



3

で「する」を選び、 す






4







5 テレビチャンネル ⑤ で、リモコン番 号「5」を選び 決定 を押す





6 ル」を選び、決定を押す



で「42」を選び、決定を押す









- しばらく左右カーソルボタンを押し続けると、受信できるチャンネルをさがして停止するまで自動的に飛ばします。受信できるチャンネルがないときは、元に戻ったところで停止します。飛ばしている途中で再度左右カーソルボタンを押すと、その時点で停止します。
- リモコンのチャンネルボタン「5」に42チャンネルの放送が設定されました。
- 続けて他のチャンネルを設定するときは、 手順5~8をくり返します。

8

を押し、通常画面に戻す


おしらせ

ケーブルテレビ(CATV)放送について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域 のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとに CATV会社との受信契約が必要です。さらに、 スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画 にはホームターミナル(アダプター)が必要にな ります。詳しくはCATV会社にご相談くださ
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C38チャンネルの範囲で選局できます。

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

受信調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。




受信状態を微調整する (受信微調整)

< 例 > テレビチャンネル ⑥ を微調整する

1 テレビチャンネル ⑥ を押し、 「6」チャンネルを選ぶ 32~33ページの手順1~3を 行う

2 を選び、決定を押す



3 で見やすい映像に調整し、寒寒を押す



おしらせ

• 受信微調整設定中やスキップを「入」に設定中に 受信チャンネルを変更すると、受信微調整ば 0 」 に、スキップは「切」に自動で切り換わります。 また、スキップを「入」に設定している状態で受 信微調整を行うと、自動的にスキップは「切」に 切り換わります。


☆☆・を押し、通常画面に戻す


• これで受信状態の微調整が完了しました。

あらかじめチャンネルスキップを設定しておくと、選局ボタンで選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)を飛びこして選局することができます。

CATVチャンネルは、工場出荷時にチャンネルスキップ「入」の状態となっています。 チャンネルスキップ「切(解除)にすると、本体とリモコンの選局ボタンで選局ができます。

本体天面





チャンネルをとばして選局する (チャンネルスキップ)

< 例 > テレビチャンネル① をスキップしたい とき

1 テレビチャンネル^①を押し、「11」 チャンネルを選ぶ


2 本体のチャンネル設定ボタンを、約 2 秒押し続ける

• チャンネル設定画面が表示されます。




- リモコンを操作して表示するときは、つぎ の手順を行ってください。
- 1 メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する
- 2 上下カーソルボタンで「初期設定」を選び、 決定ボタンを押す
- ③ 上下カーソルボタンで「チャンネル設定」を 選び、決定ボタンを押す
- 4 上下カーソルボタンで「マニュアル設定」を 選び、決定ボタンを押す(手順3の画面表示 になります)


3 定」の設定欄を選ぶ



つぎへ


テレビのチャンネルを設定する(つづき)







5 で「スキップ」を選び、決定を押す



んしいで「人」を選び、決定を押す



7 を押し、通常画面に戻す

選局 順/ 逆がタンで選局をすると、 チャンネル「11」がスキップされます。


おしらせ


チャンネルスキップを解除するには

手順6で「切」を選ぶと、スキップは解除されます。(CATVチャンネルのスキップ解除も同様に行ってください。)

実際の使用状況に合わせて、チャンネル表示を変えることができます。

本体天面






画面のチャンネル表示を変える (チャンネル表示変更)

< 例 > テレビチャンネル ⑥ の表示を「48」にし たいとき

テレビチャンネル ⑥ を押し、「 6 」 チャンネルを選ぶ


2 本体のチャンネル設定ボタンを、約 2 秒押し続ける

• チャンネル設定画面が表示されます。




- リモコンを操作して表示するときは、つぎ の手順を行ってください。
- 1 メニューボタンを押し、メニュー画面を表示する
- 2 上下カーソルボタンで「初期設定」を選び、 決定ボタンを押す
- ③ 上下カーソルボタンで「チャンネル設定」を 選び、決定ボタンを押す
- 4 上下カーソルボタンで「マニュアル設定」を 選び、決定ボタンを押す(手順3の画面表示 になります)

3 定」の設定欄を選ぶ



つぎへ

テレビのチャンネルを設定する(つづき)



で「する」を選び、決定を押す



で「実行」を選び、決定を押す

5 示」を選び、決定を押す



6 で「48」を選び、

(決定)を押す



7 を押し、通常画面に戻す • 画面のチャンネル表示が 48 」になります。

タイマー機能を設定する

タイマー機能には、時刻設定をして現在時刻を表示する時計機能とオンタイマー機能、オフタイマー機能があります。

• 時 刻 設 定 : 時計を合わせます。現在時刻を画


面に表示できます。

• オンタイマー: 指定した時刻に、本機の電源を

「入」にします。

• オフタイマー: 指定した時間後に、本機の電源を

「切」にします。




時計を合わせる(時刻設定)

< 例 > 午前10時00分に合わせる

1 を押し、メニュー画面を表示する


2 定」を選び、決定を押す



3 選び、 (株定) を押す




4 し、決定を押す



つぎへ

タイマー機能を設定する(つづき)



(・)で「分」を00分に設定し、

決定を押す



テレビなどの時報に合わせて、決定ボタン を押してください。

決定を押すごとに時刻は更新されます。

設定時刻を修正したいときは

• 決定ボタンを押すごとに、「時刻設定」・「時」・ 「分」の項目をカーソルが移動します。 左右カーソルボタンで時刻を修正し、決定ボタンを押します。

6

を押し、通常画面に戻す

• これで時計合わせが完了しました。

おしらせ

バックアップについて

• 停電やテレビの移動などにより、電源を切った ときでも約10分は時計機能が保持されます。 (ただし、約30分で充電されますので、電源ON 時間により保持されないときがあります。)

時計誤差について


- 誤差が生じる場合があります。 現在時刻を知りたいとき
- 設定後、画面表示ボタンを押すと時刻が表示されます。

時刻設定を先に行ってください。(39ページ)

見たい番組が始まるまで電源を切りにして おいたり、目覚まし時計のかわりに使うな ど、指定した時刻にテレビの電源を入れる 機能です。

あらかじめ、電源を入れる時刻とチャンネル・音量を設定し、オンタイマーボタンで 入/切して使用します。

(メニューからも入/切できます。) 一度オンタイマーを「入」にすると、「切」にす るまで繰り返しオンタイマーが働きます。



おしらせ

● 時刻設定がされていない状態で、「オンタイマー」を設定、選択すると、「時刻が設定されていません」と注意文が表示され「時刻設定」モードに入ります。

指定した時刻に電源を入れる (オンタイマー)


< 例 > 朝6時30分に8チャンネル、音量30で 電源を「入」にする

1 ○を押し、メニュー画面を表示する

2 定」を選び、決定を押す



3 を選び、決定を押す




4 定」を選び、決定を押す



つぎへ

タイマー機能を設定する(つづき)



■ し、定 を押す し、定 で「分」を30分に設定し、



6 選び、決定を押す



7 でチャンネルを「CH 8」に設定し、決定を押す



で「音量」を選び、 ^{決定}を押す



9

(・()・)で音量を「30」に設定し、決定

を押す



10

を押し、通常画面に戻す

11

☆シタィマーを押して、「入」に設定する

ボタンを1回押すと、画面に現在の設定が表示されます。

オンタイマー [切]

• ボタンを押すごとに「入」、「切」の設定が変わります。

オンタイマー[入]

メニューの「オンタイマー設定」でも入/切できます。

12


リモコンのぐっを押し、電源を切る

本体の電源ボタンで電源を切ると、オンタイマーは働きません。

おしらせ

オンタイマーランプについて

• オンタイマー設定を「入」に設定すると、本体前面のオンタイマーランプが赤色に点灯します。



「オンタイマー」設定で、できる内容

タイマー設定:「切」→「入」

オン時刻設定:

左右カーソルボタンを押すと、オン時刻の「時」と「分」がつぎのように切り換わります。

「時」…… ← 午前0時…午前11時 ← 午後11時…午後0時 ←

「分」...... (1分単位で切り換わります。)

チャンネル設定:

左右カーソルボタンを押すと、つぎのように 切り換わります。

CH1...CH12 ↔ ビデオ1 ↔ コンポーネント ↔ ビデオ2 ↔

(スキップ設定されているチャンネルは飛ばします。)

音量:

左右カーソルボタンを押すと、つぎのように 切り換わります。

0 ↔ 1...59 ↔ 60

おしらせ


- お出かけになるときは、本体の電源ボタンで電源を切るか、オンタイマーを「切」に設定し、オンタイマーランプの消灯を確認してください。
- 画面表示ボタンを押すと、現在設定されている 時間を確認できます。

ご注意

- オンタイマーで電源が入ると、自動的に2時間 のオフタイマーが設定されます。2時間以上視 聴するときは、オフタイマーを解除「- 時間 - -分」にしてください。(44ページ参照)
- 一度オンタイマーを「入」にすると、「切」にするまで繰り返しオンタイマーが働きます。

タイマー機能を設定する(つづき)

指定した時間後に、テレビの電源が自動的 に切れる機能です。おやすみ前などに使用 すると便利です。



指定した時間後に電源を切る (オフタイマー)

^{₹プタイマ-}
を押して、電源を切る時間を設定する

● < 例 > 「1時間30分」後に電源を切るとき。

オフタイマー 1時間30分

ボタンを押すごとに、つぎのように設定時間が変わります。



オフタイマーを解除するには、「 - 時間 -分」に設定するとオフタイマーは解除されます。



オフタイマーの残り時間表示

- 設定した時間の残りが5分になると、1分毎に約 4秒間、残り時間を自動的に表示します。
- 設定後、画面表示ボタンを押すと現在のオフタイマー状態(経過時間)が表示されます。

メニュー画面の「 オフタイ マー」で設定する

<例>「1時間30分」後に電源を切る

1 を押し、メニュー画面を表示する


2 定」を選び、決定を押す




3 を選び、決定を押す



30分」を選び、深定を押す



・ (・) で設定時間が、つぎのように変わります。



万 を押し、通常画面に戻す



• オフタイマー設定後に、本体やリモコンで電源 を切るとオフタイマーは解除されます。

テレビモードのワイド画面設定

放送内容によって、画面サイズを自動的に切り換えたり、手動でサイズを切り換えることができます。

ワイド機能の画面サイズには、つぎの5つのサイズがあります。

• ノーマルモード

通常のテレビ画面(横縦比4:3)の映像です。

• ワイドモード

通常の放送(4:3)を、画面いっぱい(16:9) に映します。

• シネマモード

横長サイズの映画ソフトなどを画面いっぱい (16:9)に映します。


• フルモード

16:9から4:3に圧縮された映像(フル映像ソフト)を、もとの16:9に戻して画面いっぱいに映します。


• オートモード

自動的に最適な画面サイズに切り換えます。 オートモードは、メニューでノーマル、ワイド の設定ができます。

オートモードのときの画面表示例



(通常のテレビ画面)



(上下に帯の入った映像)





(下に文字が入った映像)

ワイドクリアビジョン放送やフルモード信号の表示について

画面サイズ制御信号の入った映像の表示について


• 本機は、ワイドクリアビジョン放送やビデオ入力端子から入力された映像信号に含まれる画面サイズ制御信号を 識別して、ディスプレイに表示される画面サイズを自動設定する機能を備えています。(オートモード設定時) メニュー操作で機能の入/切を選択できます。(51~53ページ)


「ED識別」機能………… ワイドクリアビジョン放送の画面サイズ制御信号を識別して、自動的に最適なサイズで表示します。

「S2識別」機能 ………… DVDプレーヤーなどをS端子ケーブルで接続したとき、フルモード制御信号やレターボックス制御信号の含まれた映像が入力されると、自動的に最適なサイズで表示します。

画面サイズ制御信号とは

● 横縦比16:9の映像であることを示す信号です。





テレビモードの画面サイ*ズ*を 設定する

を押して、お好みの画面サイズを選ぶ

オートモード (ワイド)

ボタンを押すごとに、つぎのように切り換わります。

→ ノーマルモード → ワイドモード → シネマモード **¬**オートモード (ノーマル) ← フルモード ← フルモード (ワイド)

メニュー画面で設定するとき

- 1 メニューボタンを押し、メニュー画面を 表示する
- 2 上下カーソルボタンで「ワイド設定」を選び、決定ボタンを押す
- 3 上下カーソルボタンで「画面サイズ」を選び、決定ボタンを押す
- 4 左右カーソルボタンで最適なサイズを選び、決定ボタンを押す
- 5 メニューボタンを押し、通常画面に戻す

• オートモードでご使用中、画面が大きくなった リ小さくなったりすることがありますが、これ はオートモード機能が受信した映像に応じて最 適な画面サイズへ自動切換えをしているために 起こる現象で、故障ではありません。気になる 場合は、画面サイズボタンで最適な画面サイズ に切り換えてください。

ご覧になる映像によっては、切り換わる時間に 差があります。

- 映像のサイズ(シネスコサイズなど)によって は、上下に黒い帯が残る場合があります。
- ビデオ機器で特殊再生(ビデオサーチやスロー再生など)をしている間は、オートモード機能が働かなくなることがあります。
- 市販ソフトによっては、字幕など一部欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換え機能で最適なサイズに切り換えて、位置調整で垂直位置を調整してください。また、このとき画面の端や上部に曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- ◆ 本機は各種の画面サイズ切換え機能を備えています。テレビ番組等、ソフトの映像比率の異なるサイズを選択されますと、オリジナルの映像とは見えかたに差がでます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において画面サイズ切換え機能等を利用して、画面の圧縮、引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない通常(4:3)の映像を、ワイド機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。
- オートモードでご使用中、受信内容や映画ソフトによっては正しく動作しないことがあります。この場合は、画面 サイズボタンで最適な画面サイズに切り換えてください。




テレビモードのワイド画面設定(つづき)

位置調整

画面サイズがワイドモードとシネマモード のとき、画面位置を調整することができま す。

• 垂直位置:画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの 状態にあるときに調整します。

水平位置:画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調整します。



画面の位置を調整する

< 例 > シネマモードの垂直位置を調整する

1 を押し、メニュー画面を表示する

2 選び、決定を押す




3 選び、決定を押す



4 選び、決定を押す



画面を標準の状態に戻すときは、「リセット」を選び、決定ボタンを押してください。



で垂直位置を調整し、決定を押す



∠ を押し、通常画面に戻す

おしらせ

水平位置を調整するには

とき。

- 手順4のときに「水平位置」を選んで決定ボタンを押し、お好みの位置に調整してください。 つぎの場合、位置調整はできません
- ノーマルモード、フルモード、オートモードの

テレビモードのワイド画面設定(つづき)

オートモード設定

画面サイズをオートモードに設定したとき、通常の4:3映像をノーマルかワイドにできます。


● ノーマル: 4:3映像を、そのまま映します。

画面の左右に黒い縦帯(画像が表示され

ない部分)ができます。

● ワ イ ド : 4:3映像を画面いっぱいに拡大して映

します。



オートモードで4:3映像を そのまま見る

2 選び、決定を押す



3 設定」を選び、決定を押す



4 押すで「ノーマル」を選び、決定を




万 を押し、通常画面に戻す

画面サイズの最適化(識別切換機能)

ワイドクリアビジョン放送、S2映像入力制御信号をそれぞれ識別して、最適なサイズにする機能です。

● ED識別: ED識別が「入」のときは、オートモードでワイドクリアビジョン放送を受信したときに、自動的に画面いっぱいに表示します。

(工場出荷時は、「入」に設定されていま す。)



ED識別の設定

< 例 > ED識別を「切」にする


1 を押し、メニュー画面を表示する

つぎへ




• ED識別が入」に設定されていても、電波状態によっては正しく動作しない場合があります。

画面サイズの最適化(識別切換機能)(つづき)








 S2識別: S2映像入力端子からの入力に含まれる 画面サイズ制御信号を識別して、最適な 画面サイズにする機能です。

(工場出荷時は、「入」に設定されています。






< 例 > S2識別を「切」にする

1 を押し、メニュー画面を表示する





3 選び、(決定) を押す



4 で「S2識別」を選 び、決定を押す



5 で「切」を選び、寒寒を押す



【 ○ を押し、通常画面に戻す


PCモードのワイド画面設定

コンピューターの画面状態により、おもに 画面の表示位置や映り具合を最適な状態に するための調整です。

PC(コンピューター)モードの画面切り換え(ワイド機能)は、ノーマルモードとフルモードの2つのサイズがあります。

PCモードのワイド設定には、つぎの2つの項目があります。

「画面サイズの設定」「位置調整」



PCモードの画面サイズを設定する

● を押して、画面サイズを設定 する

ノーマルモード ボ ない た t田 ま ご ト.ロー・つ ぎ の ト.ミ .ロ よコリ

ボタンを押すごとに、つぎのように切り換わります。

ノーマルモード ↔ フルモード

メニュー画面で設定するとき

- 1 メニューボタンを押し、メニュー画面を 表示する
- 2 上下カーソルボタンで「ワイド設定」を選び、決定ボタンを押す
- 3 上下カーソルボタンで「画面サイズ」を選び、決定ボタンを押す
- 4 左右カーソルボタンで最適なサイズ (ノーマル、フル)を選び、決定ボタンを 押す
- 5 メニューボタンを押し、通常画面に戻す

位置調整

PCモードの位置調整には、つぎの4つの調整項目があります。

• オート調整:画面の表示位置や映り具合を自動的 に最適な状態に調整します。

水 平 位 相:文字などを表示したときに、映像の チラツキが出たり、コントラストが


つかないときに調整します。

• 垂 直 位 置:映像が上がり過ぎ、または下がり過

ぎ状態のときに調整します

•水 平 位 置:画像が右寄り、または左寄り状態の

ときに調整します。



画面位置を自動調整する (オート調整)


↑ C画面を表示する

を押し、メニュー画面を表示する

2 選び、寒寒を押す



3 選び、(決定) を押す




4 整」を選び、決定を押す ・・で「実行」を選び、決定を押すす



҈を押し、通常画面に戻す

PCモードのワイド画面設定(つづき)

PC画面の状態に合わせて、個別に調整することができます。




映り具合や画面位置を個別に 調整する

< 例 > 水平位相を調整する


- 2 選び、決定を押す




3 選び、決定を押す




4 選び、決定を押す





・ で水平位相を最適な状態に調整し、 決定を押す



• 続けて他の項目を調整するときは、つぎに 調整する項目を選び、手順4~5の操作を繰 り返してください。

҈を押し、通常画面に戻す



 ■面を標準の状態に戻すには、手順4の操作のと きカーソルボタンで「リセット」を選び、決定ボタンを押してください。

テレビモードの映像・音声を調整する


映像ポジション

テレビ / ビデオモードの映像を、放送の種類に合わせて、最適な映像ポジションを選ぶことができます。

● 標準:通常の番組を見るとき。

● 映画:映画などの放送やソフトを見るとき。

ゲーム:ゲーム機をつないでゲームをするとき。



おしらせ

ゲームの種類の中でピストル等を使った「シュー ティングゲーム」はできません。

最適な映像ポジションを選ぶ


<例>映像ポジションを「ゲーム」に設定する

1 を押し、メニュー画面を表示する

2 選び、決定を押す



3 ン」を選び、決定を押す



4 しで「ゲーム」ポジションを選び、決定を押す



を押し、通常画面に戻す

映像調整


ご覧の放送内容やビデオソフトなどの映像に合わせ、お好みの映像に調整することができます。

つぎの5つの項目を調整できます。

調整した映像は、各映像ポジションに記憶 されます。

「映像」「明るさ」「色の濃さ」

「色あい」「画質」



テレビモードの映像を調整する

< 例 > 映像ポジションの「映画」で「明るさ」を調整する

1 ○ を押し、メニュー画面を表示する


2 **建**び、決定 を押す



3 選び、 (**定 を押す




4 び、決定を押す



つぎへ

テレビモードの映像・音声を調整する(つづき)



(・)でお好みの明るさに調整し、

決定を押す

●「『」マークが左右に移動し、数字が増減します。




続けて他の項目を調整するときは、つぎに 調整する項目を選び、手順4~5の操作を繰 り返してください。

を押し、通常画面に戻す


● 表示が消え、調整した内容が映像ポジションに記憶されます。

おしらせ

「映像」明るさ」色の濃さ」色あい」画質」の5つの項目を調整できます。



- 調整内容を工場出荷時の設定に戻すには、手順4 の操作のときカーソルボタンで「リセット」を選 び、決定ボタンを押してください。
- プロ設定のモノクロが「入(61ページ参照)のと きは、「色の濃さ」と「色あい」の調整はできませ ん。



プロ設定

59ページの映像調整より、さらに細かく映像を、お好みに合わせて調整することができます。

• 黒 伸 長:映像の黒い部分の強調度合いを調整 し、奥行き感を変化させます。

設定(切、弱、強)

● 垂 直 輪 郭:明るい映像での黒い部分のキメ細かさ

を調整し、映像のメリハリを変更させ

ます。


設定(切、入)

● 色 温 度:画面全体の色調を調整します。

設定(標準、中、低、高)

● モ ノ ク ロ:白黒映像に切り換えます。

設定(切、入)



映像プロ設定をする

< 例 > 映像ポジションの「映画」で「黒伸長」を 「弱」に設定する

☆☆・を押し、メニュー画面を表示する

2 選び、決定を押す




3 選び、
ままます

ままず

まま




4 で「黒伸長」を選 び、決定を押す



つぎへ

テレビモードの映像・音声を調整する(つづき)



(・)で「弱」を選び、寒寒を押す




続けて他の項目を調整するときは、つぎに 調整する項目を選び、手順4~5の操作を繰 り返してください。

҈を押し、通常画面に戻す



- 調整内容を工場出荷時の設定に戻すには、手順4 の操作のときカーソルボタンで「リセット」を選び、決定ボタンを押してください。
- コンポーネント入力からの映像は、「垂直輪郭」 の設定はできません。

お好みに合わせて、スピーカー音声の高音 や低音、左右のバランスを調整することが できます。



おしらせ

• 高音、低音は(- 30 ~ 0 ~ + 30)の範囲で調整 ができます。

> 「高音」 音声調整 「低音」 音声調整 低音 + 5

• 調整内容を工場出荷時の設定に戻すには、手順3 の操作のときカーソルボタンで「リセット」を選 び、決定ボタンを押してください。

スピーカー音声を調整する

< 例 > 左右のバランスを調整する


1 を押し、メニュー画面を表示する

2 選び、決定を押す



3 選び、決定を押す





「『」マークが左右に移動します。

万 を押し、通常画面に戻す

テレビモードの映像・音声を調整する(つづき)

ステレオ放送や二重音声放送を受信する と、自動的にチャンネル表示の色が変わり ます。

また音声切換ボタンで音声モードを選ぶことができます。

チャンネル表示の色について

二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、チャンネル表示の色で区別することができます。

• 二重音声放送のとき




• ステレオ放送のとき



● モノラル放送のとき







音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、 ステレオ放送を受信してもモノラル音声となり ます。

ステレオ音声で聞くときは、再度ボタンを押して「ステレオ」に切り換えてください。


音声モードを切り換える

を押す


ボタンを押すごとに、つぎのように切り換わります。

二重音声放送のとき

ニュースや洋画などの 2 カ国語放送で、吹き替えの日本語(主音声)と英語などの原語(副音声) の 2 種類の音声が楽しめます。



ステレオ放送のとき



雑音が多くて聞きづらいときは、「モノラル」に すると聞きやすくなることがあります。

音声モードを確かめるには


- 今見ているチャンネルボタンを押す。
- 画面表示ボタンを押す。

PCモードの映像を調整する

映像調整

PC(コンピューター)モードでは、「映像」明るさ「色温度」赤「青」緑」の6項目の調整ができます。なお、映像ポジションとプロ設定は選択できません。

「赤」青」緑」の調整は、「色温度」を手動に設定したときのみ調整できます。



PCモードの映像を調整する


<例>映像調整の「映像」で画面を調整する

1 ○ を押し、PC画面を表示する

↑ ○ を押し、メニュー画面を表示する


4 「映像調整」で、決定を押す

| 映像設定
| 映像部整 | で、映像
| 映像調整 | プロ設定 | 映像
| 明るさ | 色温度 | 赤 | 青 | 録 | し | サット | で選択 | ほぼを押す | で終了



つぎへ


PCモードの映像を調整する(つづき)



で画面を、お好みの映像に調整

し、決定を押す

●「®」マークが左右に移動し、数字が増減します。




• 続けて他の項目を調整するときは、つぎに 調整する項目を選び、手順5~6の操作を繰 り返してください。


҈を押し、通常画面に戻す

おしらせ

•「映像」明るさ」色温度」赤「青」緑」の6つの項目を調整できます。




- •「赤」青」緑」の調整は、「色温度」を手動に設定 したときのみ調整できます。
- 調整内容を工場出荷時の内容に戻すには、手順5 の操作のときカーソルボタンで「リセット」を選び、決定ボタンを押してください。



便利な機能を使う

ヘッドホン音量:

本機にヘッドホンを接続して音声を聞くときに、リモコンの音量(大/小)ボタン、またはメニューでヘッドホン音量を調整することができます。



おしらせ


- ヘッドホンを接続すると、本体のスピーカーからの音が消え、ヘッドホンだけで音声が楽しめます。
- ヘッドホンはミニプラグのものしか直接、接続できません。
- ヘッドホンを使わないときは、ヘッドホン端子 からプラグを抜いてください。
- ヘッドホン音声の消音はできません。

ヘッドホンの音量を調整する

< 例 > メニューで音量を調整するとき


1 を押し、メニュー画面を表示する

2 で「便利な機能」を選び、決定を押す



2 で「ヘッドホン音

量」を選び、決定を押す



でお好みの音量に調整し、決定

を押す

ヘッドホン音量は0~60の調整ができます。




を押し、通常画面に戻す


便利な機能を使う(つづき)

映像反転:

設置のしかたに応じて映像の上下を反転したり、左右を反転することができます。 美容院などで、映像を鏡に映してご覧になるときなどに便利な機能です。

• 映像反転の表示





映像の上下左右を反転させる


< 例 > 映像を「左右反転」にする

1 を押し、メニュー画面を表示する


2 で「便利な機能」を選び、 (決定)を押す



3 選び、決定を押す



4 押すで「左右反転」を選び、決定を




• 音声は左右反転しません。

5 を押し、通常画面に戻す

省エネ機能を使う

本機は、省エネに役立つ4つの機能を備えています。

- オートセーブ:
 - 周囲の明るさに応じて、画面の明るさを自動的に調整する機能です。省電力に役立ちます。
- 調光(画面の明るさを設定する): 放送内容や再生ソフトに合わせて、画面の明るさを 設定することができる機能です。
- ●無操作オフ(テレビメニューのみ): 操作しない状態が3時間以上経過すると、自動的に 電源が切れる機能です。
- 無信号オフ(テレビメニューのみ): 放送が終了するなど無信号状態になると、約5分後 に電源が切れる機能です。 消し忘れを防ぐことができます。



画面の明るさを自動調整する (オートセーブ)


1

◯を押す

ボタンを1回押すと、画面に現在設定されているモードが表示されます。



ボタンを押すごとに、つぎのように切り換わります。




●(オートセーブ「入:表示あり」)に設定する と、オートセーブ機能の効果が画面に表示 されます。

周囲の明るさが変化すると、オートセーブ 機能が働いて、画面の明るさを調整します。




- オートセーブを「入」に設定すると、本体前面の オートセーブランプが緑色に点灯します。
- オートセーブ受光部の前に物を置いたりする と、明るさを感知できなくなります。



省エネ機能を使う(つづき)

放送内容や再生ソフトなど映像に合わせ て、画面をお好みの明るさ(「明るい」標準」 「暗い」)に設定できます。




< 例 > 調光を「暗い」に設定する

画面の明るさを設定する(調光)

🆳 を押し、メニュー画面を表示する

へ で「省エネ設定」 を選び、決定を押す



で「調光」を選び、 決定を押す



で「暗い」を選び、決定を押す




• オートセーブ 入」のとき、調光を設定すること はできません。



҈҆を押し、通常画面に戻す

おしらせ

3時間以上操作しない状態が続くと、自動的 に電源が切れるよう設定できます。





- 工場出荷時は、「切」に設定されています。
- PCモードでは、無操作オフ機能は働きません。
- ●「入」に設定すると、電源が切れる5分前から約4 秒間、1分毎に警告文を表示します。

無操作オフ機能を設定する

< 例 > 無操作オフを「入」に設定する

1 を押し、メニュー画面を表示する

2 で「省エネ設定」を選び、決定を押す



3 選び、決定を押す






を押し、通常画面に戻す

省エネ機能を使う(つづき)

無信号になったとき、約5分後に電源を自動 的に切り、消し忘れを防ぎます。





- 工場出荷時は、「入」に設定されています。
- 地上波、ビデオ入力信号のみ、無信号オフ機能 が働きます。
- 放送が終了しても、他局の放送やその他の電波 が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ 信号が入力されているときは、正しく動作しな い場合があります。
- 放送電波の状態などにより、放送を見ていると きに無信号オフ機能が働いて電源が切れる場合 は、設定を「切」にしてください。
- PCモードでは、無信号オフ機能は働きません。

無信号オフ機能を設定する

<例>無信号オフを「切」に設定する

1 を押し、メニュー画面を表示する

2 で「省エネ設定」 を選び、決定を押す



3 選び、決定を押す



△・・で「切」を選び、決定を押す



を押し、通常画面に戻す


外部機器との接続



端子のなまえとはたらき	7 4
ビデオ機器の再生映像を楽しむ	7 6
ビデオ機器の接続について	76
DVDプレーヤーなどの接続について	77
ビデオ機器の再生映像を見る	78
映像をすっきりさせる(ビデオクリーン)	79
CS デジタル放送を楽しむ	8 0
CSデジタルチューナーとの接続····································	80
CSデジタル放送を見る····································	8 1
BS デジタル放送を楽しむ	8 2
BSデジタルチューナーとの接続····································	82
BSデジタル放送を視聴する······	83
外部機器に表示を合わせる	8 4
入力表示設定をする	8 4
録画·編集·····	86
テレビ番組を録画する	87
ビデオカメラなどの映像を録画・編集する	87
コンピューターをつなぐ	88
接続のしかた	88
A V ワイヤレス伝送受光部取付け台の取付け方······	8 9

端子のなまえとはたらき

一一内の数字は、本書で説明しているおもなページです。





接続上のご注意

- 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は雑音の原因になります。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。
- 接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜き取ってください。
- 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため使わない機器の電源は切っておいてください。
- ●接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。



• あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。





ビデオ機器の再生映像を楽しむ


本機はビデオ入力端子3系統 うちD1入力端子1系統)を搭載しています。

映像・音声プラグと端子は、黄(映像)、白(音声左)、赤(音声右)の色分けがしてあります。 ケーブルと接続機器側のそれぞれの色が合うように接続してください。

接続する機器に応じて、それぞれの端子に合う接続ケーブルをご用意ください。

ビデオ機器の接続について

映像・音声端子に接続する





S2映像入力端子について

- S2映像入力端子は、より高画質な映像で再生するために映像信号を色信号と輝度信号に分離して入力する端子です。
- ビデオ1入力にあるS2映像端子は、映像用の端子です。音声はそれぞれの音声端子(左・右)に接続します。
- 本機は、フルモード制御信号の入った映像や、レターボックス制御信号の入った映像がビデオ1入力のS2映像端子から入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することができます。(53ページ)

ビデオ入力のS2映像入力優先について

- ビデオ入力の映像端子とS2映像端子は、両端子とも接続しているとき、「ビデオ」の画面はS2映像端子からの入 力映像になります。
- 映像入力端子に接続しているビデオ機器の映像を見るときは、S2映像入力端子のプラグを抜いてください。


外

ビデオ機器の再生映像を楽しむ

DVDプレーヤーなどの出力端子に、高精細映像に対応した出力端子がついている場合は、出 力端子に適合する接続をお選びください。より高画質な映像を楽しむことができます。

DVDプレーヤーなどの接続について


S2映像、D1映像端子に接続する






- 詳しくは、接続する機器の取扱説明書を合わせてお読みください。
- D1映像端子に接続した機器の入力映像は、モニター出力端子から出力されません。
- 本機に機器を接続するときは、直接接続してください。ビデオ機器を通して本機で映像を見ると、コピー防止機 能の働きにより映像が乱れることがあります。

ビデオ機器の再生映像を楽しむ(つづき)



本体天面




おしらせ

- 本体天面操作部の入力切換ボタンを押しても、 画面の入力を切り換えることができます。
- 詳しくは接続する機器の取扱説明書を合わせて お読みください。


ビデオ機器の再生映像を見る

1 でいるビデオ入力番号の画面に切り 換える




- ボタンを押すごとに、切り換わります。
- 接続した機器に合わせて、画面表示の設定 を変更することができます。(84~85 ページ参照)

ビデオ機器を再生状態にする



ビデオソフトなどの再生映像を、すっきり させる機能です。





- ビデオクリーンを「弱」または「強」に設定すると、入力切換えをしたとき、画面右上にVCマークが表示されます。
- 通常はビデオクリーン「切」で使用します。
- 再生ソフトに合わせて、お好みで設定してください。
- S-VHSソフトの再生時は働きません。
- ビデオクリーンはコンポーネント(及びPCモード)時は働きません。

映像をすっきりさせる (ビデオクリーン)

<例>ビデオクリーンを「強」に設定する

1 を押し、メニュー画面を表示する


2 を選び、決定を押す



3 ン」を選び、決定を押す



▲ ・ で「強」を選び、決定を押す




を押し、通常画面に戻す

CSデジタル放送を楽しむ


CSデジタル放送を受信するには、放送会社との受信契約とCSデジタルチューナー、CSアンテナの接続が必要です。

CSデジタルチューナーとの接続

ビデオ 1 入力に接続する場合




CSデジタルチューナー



CSデジタル放送を見る

1 を押し、CSデジタルチューナーを接続している入力端子に切り換える



2 CSデジタルチューナーの電源を入 れる




CSデジタルチューナーの操作方法については、CSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

BSデジタル放送を楽しむ


BSデジタル放送を受信・視聴するにはBSデジタルチューナー、BSアンテナの接続と受信者 登録の手続きが必要です。(詳しくはBSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。)

BSデジタルチューナーとの接続





- D1映像端子に接続した機器の入力映像は、モニター出力端子から出力されません。
- きれいな映像をお楽しみいただくために
- BS / UV分波器・分配器をお使いの際は、金属シールドタイプをご使用ください。
- 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音等を避けるため、電源コードや他の接続コード類はアンテナケーブルからできる限り離してご使用ください。




BSデジタル放送を視聴する

1 を押し、BSデジタルチューナー を接続している入力端子に切り換える

<例> コンポーネントビデオ入力に接続しているとき

(入力表示の設定については84~85 ページをご覧ください)



2 BSデジタルチューナーの電源を入れる



BSデジタルチューナーの操作方法については、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。




• BSデジタル放送では何種類かの異なる放送方式 (例. 525i、1125iなど)が採用されています が、本機のD1映像入力は525(地上放送画質) のみに対応しています。(525i以外の信号が入 力されると「この信号は対応していません。」と 表示されます。

BSデジタルチューナーを本機に接続してご覧になる場合は、BSデジタルチューナーの出力を525iに固定してください。(詳しくはBSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。)

外部機器に表示を合わせる

入力表示設定:

ビデオ1・2入力端子、コンポーネントビデオ入力端子に接続している外部機器に合わせて、画面に表示する機器の名称を設定することができます。



入力表示設定をする


< 例 > ビデオ2の表示を「ゲーム」に変える

1 を押し、メニュー画面を表示する


2 選び、決定を押す



3 定」を選び、決定を押す




4 び、決定を押す



5

(・)で「ゲーム」を選び、決定を押

す



6

☆☆~を押し、通常画面に戻す


ビデオ入力を切り換えると「ゲーム」と表示 されます。

おしらせ


- ●「ゲーム」表示を選んだ場合は、入力切換ボタンを押して「ゲーム」画面にしてから2時間が経過すると、「2時間たちました」というメッセージが5分間表示されます。(長時間続けてのゲームは目が疲れるため、メッセージを表示して、時々休憩することをおすすめしています。)メニューボタンを押すと、メッセージを消すことができます。
- ゲームの種類の中でピストル等を使った「シューティングゲーム」はできません。

入力表示設定できる名称


ビデオ1



ビデオ2




ビデオ3



録画・編集


本機で受信しているテレビ番組や接続した外部機器の映像・音声をモニター出力端子から出力することができます。

モニター出力端子とビデオデッキの入力端子を接続すると、出力された映像・音声をビデオ デッキ側で録画できます。





- D1映像端子に接続した機器の入力映像は、モニター出力から出力されません。 録画・編集するときはD1映像端子に接続しないでください。
- モニター出力端子の音声出力端子とステレオアンプを接続すると、お手持ちの音響機器で音声を楽しむことができます。



テレビ番組を録画する

< 例 > 6チャンネルの番組を録画する

- 1 テレビチャンネル ⑥を押し、録画する番組を選ぶ
- 2 ビデオデッキを外部入力(モニター 出力を接続している外部入力番号) に切り換えて、「録画」状態にする



これで本機が受信しているテレビ番組を、 ビデオデッキに録画することができます。

ご注意

- テレビチャンネルを切り換えると、モニター出力端子の映像も変わってしまいます。
- テレビの電源を切らないでください。 モニター出力端子から出力されている映像が切れてしまいます。

ビデオカメラなどの映像を録 画・編集する

< 例 > ビデオ2入力に接続したビデオカメラの 映像を録画・編集する


○ を押し、画面を「ビデオ2」に切り換える(78ページ参照)

ビデオ2

う 録画側ビデオデッキを外部入力に切り換えて、「録画」状態にする



3 ビデオ2入力に接続したビデオカメ ラを「再生」状態にする



• これでテレビ画面で内容を確認しながら、 再生側ビデオカメラから録画側ビデオデッキへ録画・編集することができます。


おしらせ

- 録画をするビデオデッキの入力切換えについて、詳しくはビデオデッキに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器の操作については、各機器の取扱 説明書をご覧ください。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で利用できません。

コンピューターをつなぐ

本機のアナログRGB映像入力は、VGA 60Hzのみ対応しています。 詳しくはコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

接続のしかた




外

AVワイヤレス伝送受光部取付け台の取付け方


別売のAVワイヤレス伝送システムでお楽しみいただく場合に、本機に付属しているAVワイヤレス伝送受光部取付け台を使用します。

AVワイヤレス伝送受光部取付け台のガイドを本機上部の溝に取り付けます。

A Vワイヤレス伝送受光部取付け台 を、本機の指定位置に取り付ける



2 別売のA V ワイヤレス伝送システム (AN-SS700またはAN-AV400)に付属の受光部を、A V ワイヤレス伝送受光部取付け台に取り付ける




接続はつぎのページをご覧ください

A V ワイヤレス伝送受光部取付け台の取付け方(つづき)


本機の後面に受信機を取り付ける。



本機の後面に、受信機に付属の受信機用取付アタッチメントを取り付けて、受信機を取り付けます。 (詳しくは、AVワイヤレス伝送システムの取扱説明書をご覧ください。)



< AN-SS700 接続例 >





詳しくは、AVワイヤレス伝送システムの取扱説 明書をご覧ください。

お知らせ



使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
故障かな?と思ったら	9 5
保証とアフターサービス	96
お客様ご相談窓口のご案内	97
別売品について	98
主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	99
メニュー画面階層図	100
テレビメニュー階層図	100
PCメニュ ー 階層図·······	101
用語解説	102
用語索引······	104

使用上のご注意

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットにはプラスチックが多く使われて います。ベンジン、シンナーなどで拭いたりし ますと変質したり、塗料がはげることがありま すので避けてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。



- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってく ださい。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭きとり、乾いた布で仕上げてください。

液晶カラーテレビ画面のお手入れのしかた

- 本機の画面の表面は、柔らかい布(綿、ネル等) で軽く乾拭きしてください。硬い布で拭いた り、強くこすったりすると、画面の表面に傷が つきますのでご注意ください。
- 指紋など油脂類の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭きとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- 画面にほこりがついた場合は、市販の除塵用ブラシ(静電気除去ブラシ)をお使いください。
- 画面の保護のため、乾いた布や化学雑巾で拭き とらないでください。
- お手入れの際は、本体天面の電源スイッチを必ず切って、コンセントから電源プラグを抜いて 行ってください。




アンテナについて

- 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。



設置について

- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 本機の上にはものを置かないでください。



電磁波妨害に注意してください


本機の近くで携帯電話などの電子機器を使う と、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉 が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりす ることがあります。



守っていただきたいこと


直射日光・熱気は避けてください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。




急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は 避けてください

• 急激な温度差がある部屋(場所)でのご使用は画面の表示品位が低下する場合があります。




低温になる部屋(場所)でのご使用の場合

- ご使用になる部屋(場所)の温度が低い場合は、 画像が尾を引いて見えたり、少し遅れたように 見えることがあります。故障ではありません。 常温に戻れば回復します。
- 低温になる場所には放置しないでください。 キャビネットの変形や液晶画面の故障の原因と なります。




雨天・降雪中でのご使用の場合

●雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機をぬら さないようにご注意ください。




ステッカーやテープなどを貼らないでください

キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。



長期間ご使用にならないとき

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合が ありますので、ときどき電源を入れて作動させ てください。



国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



使用上のご注意(つづき)

守っていただきたいこと

結露(つゆつき)について

本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。



持ち運びのとき


• 航空機の中など使用が制限または禁止されている場所で使用しないでください。事故の原因となる恐れがあります。



取扱い上のご注意

液晶画面を強く押さないように、また、落としたり強い衝撃を与えないようにしてください。 特に液晶画面が割れることがあり危険です。振動の激しい所や不安定な所に置かないでください。

また、絶対に落としたりしないでください。故 障の原因となります。



蛍光管について

本機に使用している蛍光管には、寿命があります。

- 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットに取り替えてください。
 - 寿命の目安…約60,000時間(調光が「標準」モードの場合)
- くわしくは、販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

ご使用初期において、蛍光管の特性上、画面にチラツキが出ることがあります。 この場合、本体天面の電源スイッチをいったが「切」にして、再度電源を入れ直して確認してくだ さい。

お

知

5

故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べくだ さい。なお、アフターサービスについては96ページをご覧ください。

	こんなときに	ここをお確かめください		
	・ 映像も音声も出ない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ・電源が「切」の状態になっていませんか。 ・ビデオ入力画面に切り換えられていませんか。	18 19 78	
	リモコンが動作しない	・電池の極性(①、○)が逆になっていませんか。・リモコンの電池が消耗していませんか。・蛍光灯など強い光がリモコン受光部に当っていませんか。	13	
テレビ側	映像は出るが音声が出ない	・音量調整が最小になっていませんか。・「消音」状態になっていませんか。・ヘッドホン端子にヘッドホンプラグが差し込まれたままになっていませんか。	19 19 74	
	色がうすい 色あいが悪い	・色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか。	59	
	特定のテレビチャンネルだけ映らない	・チャンネルの微調整がズレていませんか。	34	
	映像が出ず、雑音のみ出る	・アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。・アンテナ線は正しく接続されていますか。	17	
	画像にはん点が出る	・自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受け ていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオ ンなどから離れた場所に立ててください。	-	
アンテナ	映像が二重になる	・近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それら の反射電波の影響も考えられます。 アンテナの方向や高さを変えてみてください。	-	
側	色じま模様が出る	・近所のテレビからの妨害電波を受けていません か。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害を ある程度少なくすることができます。	-	
	雪が降っているような画面になる	・アンテナ線が正しく接続されていますか。・屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。・アンテナの方向が変わったり、こわれたりしていませんか。	17	

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときは 本体の電源ボタンを「切」にし電源プラグをコンセントから抜いて、しばらくした後再度差し込み、動作を確認してください。

保証とアフターサービスよくお読みください

保証書(別添)

保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買いあげの日から1年間です。(消耗部品は除く) 保証期間中でも、有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

当社は、液晶カラーテレビの補修用性能部品を、 製造打切後、8年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

「故障かな?と思ったら(95ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

・品 名:液晶カラーテレビ

・形 名: LC-22SV3

・お買いあげ日(年月日)

・故障の状況(できるだけくわしく)

・ご 住 所(付近の目印も合わせてお知らせください)

・お 名 前・電 話 番 号

・ご訪問希望日

便利メモ お客様へ.

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日			販売店名		
年	月	日	電話 ()	

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成され ています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 料金です。

愛情点検



このよう な症状は ありませ んか 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 上下、または左右の映像が欠けて映る。 映像が時々、消えることがある。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

長年ご使用のテレビの点検をぜひ! (熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

で使用 中 止 故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



せ

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

製品の故障や部品のご購入に関するご相談は ……… 修理相談センター へ 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は………… お客様相談センター へ

修理相談センター

修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)

受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
携帯電話 / PHSでのご利用は	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
FAXを送信される場合は ······	F A X	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

持込修理および部品購入のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にても承っております。

受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

〔但し、沖縄・奄美地区〕は……*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
問事业区	東京サービスセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
関東地区	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	054-285-9340	〒422-8006	静岡市曲金6-8-44
宋 / 写 地 C	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地 区	大阪サービスセンター	06-6794-3983	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美	那覇サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センタ-

受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

別売品について

液晶カラーテレビ専用の別売品をとりそろえております。お近くの販売店でお買い求めください。

No	品名	機種名
1	壁掛け金具	AN-110AG1
2	フロアースタンド	AN-110FS1
3	アンテナ整合器	AN-300RF
4	アンテナ延長ケーブル	AN-C10RF
5	AVワイヤレス伝送システム	AN-AV400
6	AVデジタルワイヤレス伝送システム	AN-SS700

(2001年11月現在)

[●]本機に適合する別売品が、新しく追加発売になることがありますので、ご購入の際には、最新のカタログで 適合性や在庫の有無をご確認ください。

主な仕様


形名		LC-22SV3
種類		液晶カラーテレビ
受信	チャンネル	VHF1~12チャンネル/UHF13~62チャンネル/CATV C13~C38チャンネル
液具	画面サイズ	22V型(横491mm×縦268mm/対角559mm)
液晶パネル	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式
ル	画素数	1,229,760ドット(縦480×横854×3)
アン	テナ入力	VHF/UHF75 不平衡型
音声	出力	5W(2.5W + 2.5W)
スピ	ーカー	5cm 丸形 2個
定格	電圧	AC100V(付属ACアダプター使用時)
定格	司波数 司波数	50 / 60 Hz(付属ACアダプター使用時)
消費	電力	65W(付属ACアダプター使用時)
		リモコン待機時:0.25W(付属ACアダプター使用時)
年間	肖費電力	87kWh/年(付属ACアダプター使用時)
		ビデオ入力2系統2端子、S2映像入力1系統1端子、D1映像入力1系統1端子、
		アナログRGB映像入力端子(ミニD-sub 15pin)1系統(入力フォーマット:
接続	端子	VGA60Hz)、PC音声入力端子(3.5 ステレオ)1系統、
		モニター出力(映像、音声 左 / 右)1系統1端子、アンテナ入力端子、
		ヘッドホン出力端子、電源入力端子 DC13V(付属ACアダプター使用時)
キャ	ビネット	プラスチック
外形	寸法	幅739mm×高さ462mm×奥行き250mm
		幅739mm×高さ367mm×奥行き72.5mm(スタンド含まず)
本体	新量	約9.2kg
		約7.9kg(スタンド含まず)

- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素があります。0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- 仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのであらかじめ、ご了承ください。


メニュー画面階層図

この項目は、本機の設置調整をするときの手助けとしてご覧ください。

テレビメニュー階層図



PC**メニュー階層図**





• 画面に灰色で表示されている項目は、選択できないことを表しています。

用語解説

よく使われるテレビ用語です。

16:9

BSデジタルハイビジョン放送の画面横縦比です。従来の4:3映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

525i

走査線525本、インターレース方式。地上放送 VHF/UHF)やBSアナログ放送と同等の画質です。

BS (Broadcast Satellite)

放送衛星のことです。BS-4先発機から従来のBSアナログ放送が、BS-4後発機からBSデジタル放送が送られています。

BS デジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された新しい衛星放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、高品位のデジタル音声放送(BSラジオ)、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

CATV (ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。 最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。

CS デジタル放送

通信衛星を使用した放送のことです。多チャンネルの放送を高画質、高音質で楽しめます。

D 端子

BSデジタル放送の高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1~D5の規格があり(本機はD1に対応)数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

NTSC (National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、 韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数 60Hz) 走査線数525本のインターレース方式です。

S1/S2 映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るときは、自動的にレターボックスは「ズーム」に、スクイーズは「フル」になります。

SDTV (Standard Definition Television)

従来の走査線525本の標準精細度テレビ放送のことです。

インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、525本の走査線のうち、まず奇数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。つぎに偶数番めの走査線(262.5本)を1/60秒で描きます。これで、合わせて走査線525本の1枚の完全な画像(フレーム)をつくっていく方式です。

液晶パネル

液晶を封入したパネルの電極間に電気を流すと、映像として見えるように開発された表示素子です。環境に配慮した低消費電力で動作する利点があります。

コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラグに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色のキレが良く、チラツキのない画質が得られます。

コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

ワイドクリアビジョン放送

地上放送の画面のワイド化と高画質化、および画面サイズの自動切換えを目的とした放送です。本機では画面サイズの自動切換え信号のみ使用しています。

本取扱説明書に記載されている企業名や製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

用語索引

英数	高音63
ACアダプター 18	コンポーネントビデオ入力 77
AVワイヤレス伝送受光部取付け台 89	→ 7
BSデジタルチューナー ············ 82	さ~そ
BSデジタル放送 ····································	識別切換 ······ 5 1
CATV19•33	時刻設定 3 9
CSデジタルチューナー80	シネマモード46
CSデジタル放送 ·························· 8 1	受信微調整 ······32
D1映像入力端子77	消音19
ED識別 ····································	垂直位置48•55
PC入力 ······· 88	垂直輪郭 6 1
S2映像入力端子 ·············76	水平位相 55
S2識別····································	水平位置 48•55
VHF/UHFアンテナ 17	ステレオ放送64
	スピーカー
あ~お	選局
赤・青・緑66	選局(順 / 逆)ボタン 1 9
明るさ	た~と
アナログRGB映像入力端子······ 88	
アンテナケーブル ······ 17	端子カバー
アンテナ接続	地域番号一覧表 ************ 25
位置調整	地域番号設定 ·······27 地域番号早見表 ······29
色あい60	### 5年兄表 *********************** 25 チャンネルスキップ ************************************
色温度61•66	チャンネルみキック 35
色の濃さ 60	チャンネル表示変更 37
インターレース103	調光7(
映画 ······ 5 8	低音63
映像60•66	テレビチャンネル19
映像調整 ······ 59•65	電源端子 1 8
映像反転 ······ 68	電源ボタン19
映像ポジション 58	電源ランプ19
オートセーブ69	
オートセーブランプ 69	な~の
オート調整 ······· 5 5	二重音声放送64
オートプリセット25	入力切換 78
オートモード	入力表示設定
オートモード設定50	ノーマルモード46
オフタイマー44	
音声切換 6.4	は~ほ
オンタイマー41	バランス 63
オンタイマーランプ 43	ビデオ1入力
音量調整 19	ビデオ2入力 76
か~こ	ビデオクリーン 79
	ビデオコントローラー82
カーソル ······· 20 画質 ······ 60	標準5 8
画面サイズ ·························· 4 7 • 5 4	フルモード46
画面51ス 47•54 画面表示 19	フロアースタンド16
乾電池13	プロ設定 61
式電池 13 黒伸長 ······· 61	ヘッドホン音量
型掛け金具	ヘッドホン端子 74
ケーブルクランプ75	別売品9 8
ゲーム58	ま~も
決定ボタン20	
///L/3///	マニュアル設定 3 2


無信号オフ機能	7	2
無操作オフ機能	7	1
メニュー操作	2	0
メニュー画面階層図1		
戻るボタン	2	0
モニター出力		
モノクロ	6	1
モノラル放送	6	4
6~3		
リモコン	1	2
録画・編集	8	6
わ		
	4	6
ワイドモード		-
ソイトモート	4	o

Quick Start Guide (クイックスタートガイド)


Part Names

The number shown in is the page number where the part's function and/or use is explained.


Main Unit (Front view)




Main Unit (Top view: Control section)



Quick Start Guide (クイックスタートガイド)




Opening the terminal covers



Press and hold the lock at the top of the cover downward, then pull the cover off the back of the main unit.

Part Names (Remote Control)

The number shown in is the page number where the part's function and/or use is explained.



Inserting the batteries in the remote control

Open the battery cover.



Holding down the

mark, slide the cover in the direction of the arrow.

Insert the supplied two AAA batteries.



Make sure that the terminals match the \bigoplus and \bigoplus indicators in the battery compartment.

3

Close the cover.


Enter/Confirm button.



Make sure that the two projections located at the rear end of the reverse side of the cover are fit into the holes.

Quick Start Guide (クイックスタートガイド)

Basic Operations



Note

Preset channels

• The TV set is factory preset to receive VHF channels 1 to 12. See pages 32 and 33 if you wish to receive UHF broadcast or change the VHF channel setting.

When the broadcasting service for the selected channel is over for the day

- Approximately 5 minutes after the end of the service day, the power automatically turns off, and the TV set enters the standby mode with the standby/on indicator lit red. (No-signal-turn-off feature: see page 72)
- The no-signal-turn-off function may not work properly if the TV set receives a weak signal from any other channel or some other wave.
- The no-signal-turn-off feature works the same way when the TV set is in the AV input mode.

CATV broadcast reception

- CATV broadcast can be received only in areas where CATV broadcasting services are available.
- To watch CATV channels, you need to subscribe to your local CATV station. To watch (and record) charged, scrambled
 programs, you need to connect a home terminal adapter to the TV set. For further details, consult with your local CATV
 service provider.
- The selectable CATV channels are C13 through C38.

お問い合わせは、お客様ご相談窓口へ

この製品についてのご意見・ご質問 「お客様相談センター」にお申し付けください。

東日本相談室

☎ (043)297-4649 FAX(043)299-8280 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

西日本相談室

☎ (06)6621-4649 FAX(06)6792-5993 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

受付時間: 月曜日~土曜日 午前9時~午後6時

日曜日・祝日 午前10時~午後5時

(年末年始は除きます。)

製品の故障や部品のご購入などの相談「修理相談センター」にお申し付けください。

(くわしくは、97ページをご覧ください。) 修理サービスを依頼される前に、95ページの「故障かな?と思った ら」をもう一度お読みください。

***//+-7/**。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

電話(06)6621-1221(大代表)

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

電話(0287)43-1131(大代表)